Oberfeld 4 • Postfach 113 • CH-6037 Root Tel. +41 (0)41 450 30 30 • Fax +41 (0)41 450 30 13 www.dolder-electronic.ch • info@dolder-electronic.ch PC 60-21541-7 • MWSt 158 090



Bedienungsanleitung



Regler für thermische Solaranlagen



Version: Status: 1.09, 22.06.2018 released

Autoren: Martin Schönfeld, Oliver Lang

gilt für Geräte ab Hardware-Version 1.47 Software-Version 1.23



Inhaltsverzeichnis

Inha	LTSVEF	ZEICHNIS	. 2
Dok	UMENT	ÄNDERUNGEN	. 3
1.	Einle	TUNG	. 4
	1.1.	Abgrenzung SORA-W / SORA-WX	. 4
	1.2.	Bedienelemente	. 4
	1.3.	Anschlüsse	. 5
	1.4.	Technische Daten	. 6
2.	Bedie	NUNG DES SORA-W/WX	. 7
	2.1.	Betriebsmodi	. 7
	2.2.	Menübedienung	. 7
	2.3.	Bedienbeispiel: Vorrang ändern	. 7
3.	BENU	rzer-Modus	10
	3.1.	Menüsystem	10
	3.2.	Solarfunktion – Benutzer-Einstellungen	11
	3.3.	Logik / Zusatzausgang	12
	3.4.	Heiz- und/oder Kühlkreis – Benutzer-Einstellungen (nur SORA-WX)	13
4.	Servi	CE-MODUS – EINFÜHRUNG	14
	4.1.	Sicherheitscode	14
	4.2.	Automatischer Wechsel vom Service- in den Benutzer-Modus	14
5.	Servi	CE-MODUS – MENÜSYSTEM	15
6.	SERVI	CE-MODUS – ANLAGESCHEMATA	18
-	6.1.	Konfiguration	18
	6.2.	Benennung der Schemata	18
	6.3.	Übersicht	18
	6.4.	Anlagen mit einem Kollektor	21
	6.5.	Anlagen mit zwei Kollektoren	28
	6.6	Installationshinweise Ausgangssignale für Ventile	29
	6.7.	Vor-Konfiguration	34
7.	SFRVI	CE-MODUS – SOLABEUNKTION	36
••	71	Konfiguration	36
	7.2.	Einstellungen	37
	73	Messungen	40
	74	Statusmeldungen	40
8	SERVI	ce-Moduls – Energiemessung	42
0.	8 1	Finstellungen	42
	8.2	Messungen	43
q	SERVI	CE-MODUS - FRWEITERUNGEN	44
0.	91	Ülhersicht	44
	92	Oberer Wärmetauscher	44
	9.3	Wärmeübertragung	45
	94	Holzheizung (nur SOBA-W)	47
	9.5	Speicherladung	<u>4</u> 9
	9.5.	Thermostat warm	52
	9.0.	Thermostat kalt	52
	0.7.	Sammalfablar_Alarm	50
	9.0. 0.0	Salarfunktion	54
	9.9. 0.10	Logik / Zusatz Ausgang	54
	0.10. 0.11	Loyin / ∠usai∠-∩usyaiiy Enorniozählor	50
	0.10	Liiei yiezailiei Kolloktorkroielauf	50
	9.12. 0.12	Hoiz- und/odor Küblkrois (nur SORA-WY)	53
	5.13. 0.11	Dadar 0 1000/	
10	5.14. Dpop		60
10.			60
	10.1.	Foblormoldungon	60
	10.2.	เ อแอแแอนนเมือน	00

Version	Autor	Änderung	Datum
1.00	msch, ol	Dokument erstellt	9. Juni 2006
1.01	msch, ol	Menüstrukturbaum korrigiert, Kollektorkreislauf, Formatierung	9. Juni 2006
1.02	msch	Kollektorkreislauf Ausschaltverzögerung, Mess- werte Energiezähler	28. Juni 2006
1.03	msch	Heizkreis, Schwimmbad-Freigabe, div. Kleinigkei- ten	5. Sept. 2006
1.04	msch	Div. Kleinigkeiten, Solarfunktion "MAX Kollektor", Installationshinweise, Messwerte Energiezähler, Übertemperaturschutz, Heiz- und Kühlkurve	10. Nov. 2006
1.05	msch	Energiemessung, Wärmeübertragung, Heizkreis (Raumthermostat), Schema (0.2) 1F1S2W Vor- lauffühler, Logik / Zusatzausgang, Handbetrieb mit Timer, Vor-Konfiguration Heizkreis und Spei- cherladung, Installationshinweise	16. Jan. 2007
1.06	msch	Energie-Impuls (pro 1kWh Energie-Ertrag)	6. Juli 2007
1.07	msch	"Option dT" ist bei den Schemata (0.1) bis (0.4) nicht vorhanden.	24. April 2013
1.08	msch	Konfiguration Anlagenschema	14. Aug. 2013
1.09	Msch	Datumsfenster für Sollwerte in der Solarfunktion eingefügt, Holzheizung nur bei SORA-W	17. Aug. 2016

Dokumentänderungen

Informationen zur Bedienung des SORA-W/WX durch den **Benutzer** finden Sie in den Kapiteln 2 und 3 **ab Seite 7**.

Informationen für den **Fachmann** zur Einstellung und Konfiguration des Reglers finden Sie in den Kapiteln zum Service-Modus **ab Seite 12**.



1. Einleitung

Der SORA-W/WX ist ein Regler für thermische Solaranlagen. Diverse Anlagenkonfigurationen wie beispielsweise 2 Kollektoren und 2 Speicher oder 2 Wärmetauscher in einem Speicher können programmiert werden. Zur Überschussbewirtschaftung der Speicher stehen drei Varianten zur Verfügung.

Für Anwendungen mit Schwimmbad, zwei oder drei Solarspeichern steht eine Unterbrechungsfunktion zur Verfügung. Die Pumpe wird, wenn nötig, ausgeschaltet, um festzustellen, ob der Vorrangspeicher geladen werden kann. Dieser Vorgang wiederholt sich periodisch.

Die integrierte Energiemessung erlaubt es, Aufschluss über die tatsächlich verfügbare Wärmemenge (in kWh) zu erhalten und Aussagen über eingespartes Öl oder andere Energieträger zu machen.

Die folgenden Abschnitte erläutern die Unterschiede der Varianten SORA-W und SORA-WX sowie deren Bedienelemente und die Anschlüsse für Fühler, Pumpen usw.

1.1. Abgrenzung SORA-W / SORA-WX

Tabelle 1 zeigt die Eigenschaften der Geräte SORA-W und SORA-WX. Die beiden Geräte verfügen über die gleichen Basiseigenschaften. Der Heizungs- und Solarregler SORA-WX wurde jedoch um zusätzliche Ein- und Ausgänge sowie Schemata erweitert. Ausserdem verfügt er über eine Steuerung für konventionelle Heizkreise.

SORA-W	SORA-WX			
Grafikdisplay (hintergrundbeleuchtet) mit Anlageschemata				
3-sprachige Klartext-Menüführung	(deutsch, französisch, italienisch)			
Energiemessung n	nit Statistikfunktion			
für Flach- und Vakuur	nkollektoren geeignet			
Schwimmb	padfunktion			
Uhr, Datenlogger, Schnittstellen				
bis zu 2 Abnehmer	bis zu 3 Abnehmer			
6 Eingänge	8 Eingänge			
3 Ausgänge 230VAC	6 Ausgänge 230VAC			
1 Ausgang 0 - 10VDC (optional)	2 Ausgänge 0 - 10VDC (optional)			
17 Standard-Anlageschemata kombinierbar mit	19 Standard-Anlageschemata kombinierbar mit			
12 Erweiterungsfunktionen	13 Erweiterungsfunktionen			
	Heizkreissteuerung (aussen- und/oder			
raumtemperaturgeführt)				
freie Zuordnung der Ein- und Ausgänge				
steckbare Federzugklemmen für s	chnelles und sicheres Verdrahten			
Montagearten: Aufputz,	Unterputz, DIN-Schiene			

Tabelle 1: Produktvergleich SORA-W / SORA-WX

1.2. Bedienelemente

Alle Bedienelemente des SORA-W/WX liegen auf dessen Vorderseite (siehe Abbildung 1), sodass das Gerät einfach und komfortabel zu bedienen ist.

Das Display informiert über die Konfiguration des Gerätes, aktuelle Temperaturen und andere Zustände des Heizsystems. Ausserdem werden die jeweiligen Funktionen der beiden sogenannten Softkeys in der untersten Zeile des Displays angezeigt. Die Softkeys wechseln ihre Funktion in Abhängigkeit des aktuellen Gerätezustandes, d.h. die Tastenbeschriftungen und -funktionen werden von der Gerätesoftware bestimmt - daher auch der Name.

Die Navigationstasten dienen der Auswahl des gewünschten Menüeintrags / Parameters, dessen Wert dann durch Betätigen der Modifikationstasten [-] und [+] geändert werden kann.

1.3 Anschlüsse



Abbildung 1: Bedienelemente des SORA-W/WX

1.3. Anschlüsse

Der Anschluss von Temperaturfühlern sowie optionalen Solarfühlern und Volumenmessgliedern erfolgt geschützt im Inneren des Gehäuses. Auch die Stromversorgung des SORA-W/WX wird an den im Gehäuseinneren liegenden Federzugklemmen angeschlossen. Abbildung 2 zeigt die entsprechenden Klemmen.



Abbildung 2: Anschlussklemmen im Inneren des Gehäuses

Die RS232-Schnittstelle für den Anschluss eines PCs steht über eine 4-polige Stiftleiste an der Seite des Gerätes zur Verfügung (siehe Abbildung 3). Weitere Stiftleisten im Gehäuseinneren erlauben den geschützten Anschluss von Erweiterungsmodulen.



Zur Verfügbarkeit eines PC-Verbindungskabels, von PC-Software sowie von Erweiterungsmodulen fragen Sie uns an oder konsultieren Sie unsere Web-Site unter <u>http://www.dolder-electronic.ch</u>.



Abbildung 3: Anschlüsse für PC und Erweiterungsmodule (optional)

1.4. Technische Daten

Gehäuseabmessungen:	$110 \times 162 \times 50 \text{ mm} (B \times H \times T)$
Anschlussart:	Federzugklemmen, bis 1.5mm ²
Gehäusematerial:	ABS
Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung:	230VAC, 50 / 60 Hz, max. 4W
Umgebungstemperatur (Betrieb):	0 bis +50°C
Schaltleistung Relaisausgänge:	230VAC, max. 2A
	250'000 Schaltvorgänge @ 2A
Sicherung der Ausgänge:	5×20 mm, 2A, träge
Temperaturfühler:	PT1000, Temperaturmessbereiche:
	Typ PS: -30°C bis +110°C
	Typ PK: -30°C bis +250°C
Temperaturmessbereich:	-30°C bis +200°C
Typischer Temperaturmessfehler:	±0.5°C
	pro 10m Fühlerkabel (0.5mm ²) zusätzlich +0.1°C

2. Bedienung des SORA-W/WX

2.1. Betriebsmodi

Der SORA-W/WX kann sehr flexibel eingesetzt werden und eignet sich für viele verschiedene Anlagen. Entsprechend umfangreich sind die Einstellmöglichkeiten.

Die meisten Einstellungen sind nur von der betriebenen Anlage, d.h. deren Struktur und Aufbau abhängig. Sie müssen daher nur einmal vorgenommen werden. Um die Bedienung des Reglers zu vereinfachen, sind solche Einstellungen im sogenannten Service-Modus zusammengefasst (siehe Kapitel 4 bis 9).

Im normalen Betrieb der zu steuernden Anlage müssen nur wenige Parameter den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden (z.B. Lade-Vorrang bei mehreren Speichern). Diese Parameter sind im sogenannten Benutzer-Modus zusammengefasst (siehe Kapitel 3, Seite 10).

2.2. Menübedienung

Mit Hilfe der Navigationstasten lässt sich jeweils der nächste bzw. der vorhergehende Menüeintrag auswählen. Der jeweils ausgewählte Menüeintrag wird invertiert dargestellt (helle Schrift auf dunklem Hintergrund).

Entsprechend dem aktuell ausgewählten Menüeintrag bieten die Softkeys die jeweils sinnvollen Aktionen. Der rechte Softkey löst dabei in der Regel die Aktion "Abbrechen und zurück zum übergeordneten Menü" aus. Durch einen langen Druck (> 1 Sekunden) auf den rechten Softkey gelangt man, unabhängig von der aktuellen Funktion der Taste, zum Ausgangspunkt des Menüsystems, dem Statusdisplay zurück.

Der linke Softkey löst in der Regel die Aktion "Speichern" bzw. "Menüpunkt auswählen" aus. Mit Hilfe dieser Taste gelangt man also in das jeweils aktuell ausgewählte Untermenü. Nach der Änderung der Parameterwerte bestätigt ein Druck auf den linken Softkey die eingestellten Werte und führt zurück zum übergeordneten Menü bzw. Untermenü.

2.3. Bedienbeispiel: Vorrang ändern

Um die Bedienung des SORA-W/WX zu veranschaulichen, zeigt Abbildung 4 den Bedienvorgang zum wählen eines anderen Vorrangspeichers mit Fotos des Displays.

In diesem Bedienbeispiel wurde der Regler für das Schema (1.1) 1F2SD2W konfiguriert (siehe Abschnitt 6.3.2.1, Seite 23). Die Bedienweise gilt jedoch für alle Anlagen mit zwei oder mehr Abnehmern (Speicher oder Schwimmbad).



Der Regler zeigt das Statusdisplay an. Die Solarfunktion meldet, dass der Speicher 1 geladen wird.

Zum ändern des Vorrangs der Speicherladung gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie den linken Softkey "Menü" um ins Hauptmenü zu gelangen.





Bedienungsanleitung SORA-W/WX

2.3 Bedienbeispiel: Vorrang ändern



Abbildung 4: Bedienbeispiel Vorrang ändern



3. Benutzer-Modus

3.1. Menüsystem

Die Menüstruktur 1 enthält den Menüstrukturbaum des SORA-W/WX im Benutzer-Modus. Mit begehennzeichnete Pfade sind immer verfügbar. Das Zeichen welche in Abhängigkeit der Einstellwerte anderer Menüpunkte nicht oder nur eingeschränkt (anderer oder geringerer Wertebereich) zur Verfügung stehen. Eine Aufzählung bedeutet: Es gibt für jedes aufgezählte Element einen separaten Menüpunkt. Der nicht wiederholte Text ist allen Menüpunkten gemeinsam.

Beispiel: Kollektor 1, 2 bedeutet: Es gibt zwei aufeinanderfolgende Menüpunkte Kollektor 1 und Kollektor 2.

Nach dem Einschalten des Gerätes gibt das Statusdisplay Aufschluss über den aktuellen Zustand des Gerätes. Das Hauptmenü des SORA-W/WX ist durch Drücken der Taste Menü (Softkey links) erreichbar.

Statusdisplay

- 🛏 Menü
 - ➡ Messwerte / Info
 - Solarfunktion
 - ➡ Temperaturen
 - 🕒 Kollektor 1, 2
 - ↔ Speicher 1, 2
 - ➡ Speicher 3 (nur SOAR-WX)
 - Schwimmbad
 - ➡ Ausgänge
 - ⊷ Pumpe 1, 2
 - 🛶 Ventil 1, 2
 - ➡ Betriebsstunden
 - ⊷ Pumpe 1, 2
 - L Ventil 1, 2
 - → Anzahl Schaltvorgänge
 - Pumpe 1, 2
 - Ventil 1, 2
 - Holzheizung
 - Holzheizung
 - Speicher
 - Hochhaltung
 - Rauchgas
 - Pumpe
 - Ventil
 - Betriebsstunden
 - 🛶 Pumpe
 - -+ Ventil
 - 🛶 Anzahl Schaltvorgänge
 - 🛶 Pumpe
 - 🏎 Ventil
 - Sollektorkreislauf
 - Sonne 🛶
 - Sollektor
 - 🛶 Pumpe
 - Ventil
 - Betriebsstunden
 - 🛶 Pumpe
 - 🗣 Ventil
 - Anzahl Schaltvorgänge
 - Pumpe
 - Ventil
 - Energiezähler

- 3.2 Solarfunktion Benutzer-Einstellungen
 - 🛶 Ertrag Total
 - Teilertrag
 - Teilertrag löschen
 Sicher?
 - Kühlen
 - Speicher 1, 2
 - Speicher 3 (nur SORA-WX)
 - Vorlauf
 - Rücklauf
 - Durchfluss
 - Wärmekapazität
 - Dichte
 - (A, B, ...) Erweiterung
 - ➡ Alle Temperaturen
 - ➡ Fühler T1, T2, …, T6
 - 🛏 Fühler T7, T8 (nur SORA-WX)
 - 🛏 Geräte-Informationen
 - HW-Version
 - SW-Version
 - Seriennummer
 - ➡ Hersteller
 - 🛏 Benutzer-Einstellungen
 - Solarfunktion
 - Vorrang 1, 2
 - Speicher 1, 2
 - Speicher 3 (nur SORA-WX)
 - Schwimmbad
 - (A, B, ...) Erweiterung
 - u Ühr
 - 🛏 Zeit
 - 🛏 Stunden
 - ➡ Minuten
 - → Sekunden
 - Datum
 - 🛏 Tag
 - ➡ Monat
 - ↦ Jahr
 - ➡ Wochentag
 - 🛏 Anzeige

<u>___</u>

- Sprache
- 🛏 Status
- ➡ Beleuchtung
- ➡ Leuchtdauer
- ➡ Kontrast
- → Service-Modus
 - 🕒 Sicherheitscode eingeben
- ➡ Schemata
 - → *Menü* (gefiltert für die zum Schema passende Funktion)
 - → Statusdisplay
- 🛏 Statistik

Menüstruktur 1: Menüsystem im Benutzer-Modus

3.2. Solarfunktion – Benutzer-Einstellungen

Die Benutzer-Einstellungen dieser Funktion finden Sie unter \rightarrow Menü \rightarrow Benutzer-Einstellungen \rightarrow Solarfunktion.

Es werden nur die Einstellwerte angezeigt, welche für die jeweilige Anlagen-Konfiguration relevant sind.



rP2SD2W	1F2SD2W, (1.2) 1F2SZ2W, (1.3) 1 1V2SD2W	IFISIWSD, (3.2) IFISIWSZ, P, (3.4) IVISIWSD	r3SD3W	² 2SD2WSD	Parameter	Beschreibung		
Schema (7.1) 2H	Schemata (1.1) 1F2SP2W, (1.4)	Schemata (3.1) (3.3) 1F1S1WS1	Schema (2.1) 1F	Schema (4.1) 1F			Werte-Bereich	Voreinstellwert
~	~	*	~	~	Vorrang (1)	Vorgabe, welcher Speicher mit höch- ster Priorität geladen werden soll. Bei Auto wird die Priorität in Abhängig- keit der Speichertemperaturen be- stimmt. Der Speicher mit der tiefsten Temperatur hat die höchste Priorität.	Speicher 1/2/3, Scheimmbad, Auto	Auto
			~	~	Vorrang 2	Vorgabe, welcher Speicher mit zweiter Priorität geladen werden soll. Bei Auto wird die Priorität in Ab- hängigkeit der Speichertemperaturen bestimmt. Der Speicher mit der zweit- tiefsten Temperatur hat die zweite Priorität.	Speicher 1/2/3, Scheimmbad, Auto	Auto
~	V			~	Speicher (1)	Ladung für Speicher 1 ein- bzw. aus- schalten	EIN, AUS	EIN
~					Speicher 2	Ladung für Speicher 2 ein- bzw. aus- schalten	EIN, AUS	EIN
			~		Speicher 3	Ladung für Speicher 3 ein- bzw. aus- schalten	EIN, AUS	EIN
		1		~	Schwimmbad	Ladung für Schwimmbad ein- bzw. ausschalten	EIN, AUS	EIN

3.3. Logik / Zusatzausgang

Das Ein- und / oder Ausschalten des Ausgangs kann je nach Konfiguration (siehe Abschnitt 9.10.3) eine Bestätigung durch den Benutzer erfordern. Im Menü Benutzer-Einstellungen stehen dann die entsprechenden Befehle (Startvorgang aktivieren, Stopvorgang aktivieren oder Störung zurücksetzen) als Menüpunkte zur Verfügung.

3.4 Heiz- und/oder Kühlkreis – Benutzer-Einstellungen (nur SORA-WX)

Einstellungen allgemein	Beschreibung	Werte- Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Heizkreis	Ein- und Ausschalten des Heiz- und/oder Kühlkreises	Ein, Aus	Ein	
Betrieb (nur mit Option Kollektor → Heizkreis)	 Gibt an, von welchen Quellen der Heizkreis Wärme beziehen soll. Aus: Der Heizkreis ist ausgeschaltet. Kollektor: Der Heizkreis bezieht nur direkt vom Kollektor Wärme. Kollektor/Speicher: Der Heizkreis bezieht wenn möglich vom Kollektor Wärme, ansonsten vom Speicher. Speicher: Der Heizkreis bezieht nur vom Speicher Wärme. 	Aus, Kollektor, Kollektor / Speicher, Speicher	Kollektor	
Raumtemperatur	Sollvorgabe der Raumtemperatur.	0.0 - 35.0°C	20.0°C	
Wochen- programm	Gibt an, ob die Temperatur in Abhängkeit des Wochentags und der Urzeit vorgegeben werden soll.	Ja, Nein	Nein	
MO-1, MO-2, DI-1, DI-2,, SO-1, SO-2 (Wochenpro- gramm = Ja)	Für jeden Wochentag stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung, in denen die Soll-Raumtemperatur von der generellen Einstellung Raumtemperatur abweichend gewählt werden können. Die Zeiten der entsprechenden Zeitfenster sind in ¼-Stunden-Schritten frei wählbar.	0.0 - 30.0°C 00:00-24:00 00:00-24:00	20.0°C 10:00 10:00	

3.4. Heiz- und/oder Kühlkreis – Benutzer-Einstellungen (nur SORA-WX)



4. Service-Modus – Einführung

Die Installation des Reglers erfolgt in mehreren Schritten:

- Mechanische Installation Verdrahten des Reglers mit den Pumpen, Ventilen, Temperaturfühlern, Volumenmessgliedern und Solarfühlern
- Anlagen-Konfiguration Konfiguration des Reglers durch Angabe der Anlagenstruktur (Anlagen-Schema) und der verwendeten Ein- und Ausgänge sowie deren Zuordnung zu den Aktoren und Sensoren. Bei Bedarf können zusätzliche Erweiterungsfunktionen konfiguriert werden.
- Betriebs-Einstellungen Einstellen der Regelparamter, z.B. Solltemperaturen der Speicher, maximal zulässige Temperaturen und Frostschutz
- 4. Benutzer-Einstellungen Einstellen der situationsbedingten Regelparameter, z.B. Vorrang eines bestimmten Speichers

Entsprechend dieser Schritte ist auch das Service-Menü in die drei Untermenüs Anlagen-Konfiguration, Betriebs-Einstellungen und Benutzer-Einstellungen gegliedert. Zusätzlich stehen Messfunktionen und weitere Informationen in einem weiteren Untermenü zur Verfügung.

4.1. Sicherheitscode

Beim Wechsel vom Benutzer-Modus in den Service-Modus wird ein dreistelliger Sicherheitscode abgefragt. Er dient als Schutz vor unabsichtlichem Verstellen der Anlagen-Konfiguration und der Regel-Parameter.



Der Sicherheitcode lautet:	. <u>3</u> .	. <u>7</u> .	.4

4.2. Automatischer Wechsel vom Service- in den Benutzer-Modus

Damit der Schutz des Sicherheitscodes (siehe Abschnitt 4.1, Seite 14) auch gewährleistet ist, wenn der Fachmann vergessen hat, den Service-Modus zu verlassen, wechselt das Gerät 10 Minuten nach dem letzten Tastendruck automatisch in den Benutzer-Modus. 4.2 Automatischer Wechsel vom Service- in den Benutzer-Modus

5. Service-Modus – Menüsystem

Die Menüstruktur 2 enthält den Menüstrukturbaum des SORA-W/WX im Service-Modus. Mit im gekennzeichnete Pfade sind immer verfügbar. Das Zeichen im kennzeichnet Pfade, welche in Abhängigkeit der Einstellwerte anderer Menüpunkte nicht oder nur eingeschränkt (anderer oder geringerer Wertebereich) zur Verfügung stehen. Eine Aufzählung bedeutet: Es gibt für jedes aufgezählte Element einen separaten Menüpunkt. Der nicht wiederholte Text ist allen Menüpunkten gemeinsam.

Beispiel: Kollektor 1, 2 bedeutet: Es gibt zwei aufeinanderfolgende Menüpunkte Kollektor 1 und Kollektor 2.

Nach dem Einschalten des Gerätes gibt das Statusdisplay Aufschluss über den aktuellen Zustand des Gerätes. Das Hauptmenü des SORA-W/WX ist durch Drücken der Taste Menü (Softkey links) erreichbar.

Die Menüstruktur 2 zeigt die im Service-Modus verfügbaren Menüs, Untermenüs und Menüeinträge und deren Gliederung. Die Untermenüs der Erweiterungsfunktionen werden der Übersichtlichkeit halber nicht im Detail dargestellt. Die jeweiligen Menüpunkte bzw. Parameter inkl. Werte-Bereich und Voreinstellwert sind den Tabellen in Kapitel 9, Seiten 44ff zu entnehmen.

Statusdisplay

🛶 Menü

- Messwerte / Info
 - Solarfunktion
 - Temperaturen
 - 🛶 Kollektor 1, 2
 - -→ Speicher 1, 2
 - Speicher 3 (nur SORA-WX)
 - Schwimmbad
 - Ausgänge
 - Pumpe 1, 2
 - Ventil 1, 2
 - Betriebsstunden
 - ➡ Pumpe 1, 2
 - Ventil 1, 2
 - ➡ Anzahl Schaltvorgänge
 - → Pumpe 1, 2
 - Wentil 1, 2
 - Holzheizung
 - Holzheizung
 - Speicher
 - Hochhaltung
 - 🛶 Rauchgas
 - Here Pumpe
 - Ventil
 - --- Betriebsstunden
 - ⊾ Pumpe
 - Ventil
 - Anzahl Schaltvorgänge
 - ⊷ Pumpe
 - Ventil
 - Kollektorkreislauf
 - Sonne
 - Kollektor
 - Pumpe
 - Ventil
 - Betriebsstunden
 - 🛶 Pumpe
 - Ventil
 - Anzahl Schaltvorgänge



5 Service-Modus – Menüsystem

- Pumpe
- 🛶 Ventil
- Energiezähler
 - Ertrag Total
 - Teilertrag
 - löschen
 - Kühlen
 - Speicher 1, 2
 - Speicher 3 (nur SORA-WX)
 - Vorlauf
 - Rücklauf
 - Le Durchfluss
 - Wärmekapazität
 - Dichte
- (A, B, ...) Erweiterung
 - Alle Temperaturen
 - ➡ Fühler T1, T2, ..., T6
 - 🕒 Fühler T7, T8 (nur SORA-WX)
- 🛏 Geräte-Informationen
 - ➡ HW-Version
 - SW-Version
 - ➡ Seriennummer
- Benutzer-Einstellungen (siehe Menüstruktur 1, Abschnitt 3.1, Seite 10)
- Betriebs-Einstellungen
 - Solarfunktion
 - Speichertemp. 1, 2
 - Speichertemp. 3 (nur SORA-WX)
 - Schwimmbad

 - ➡ dTA Speicher
 - ➡ MAX Kollektor
 - ➡ MAX Speicher
 - ➡ Option Hysterese
 - 🛶 Speicher
 - Option Frostschutz
 - Frostschutz Ein
 - Second Se
 - Werkseinstellungen wiederherstellen
 - u Sicher?
 - Holzheizung
 - 🛶 MAX Speicher
 - 🛶 dTE Holz
 - 🛶 dTA Holz
 - MIN Holz
 - MAX Holz
 - Rauchgaserkennung
 - Hochhaltung
 - Option Hysterese
 - HYST Speicher
 - HYST MIN Holz
 - Kollektorkreislauf
 - Temperatur-Differenz
 - Pumpe Ein

i.,,

- Pumpe Aus
- Ausschaltverzögerung
- Werkseinstellungen wiederherstellen
 Sicher?
- Energiezähler
- (A, B, ...) Erweiterung

4.2 Automatischer Wechsel vom Service- in den Benutzer-Modus

- Werkseinstellungen wiederherstellen
 Sicher?
- ➡ Temperaturen Korrektur
 - ➡ Korrektur T1, T2, …, T6
 - ► Korrektur T7, T8 (nur SORA-WX)
- Ausgänge testen
 - ➡ Timer Handbetrieb
 - 🛏 Zeit
 - ➡ Ausgang K1, K2, K3
 - ➡ Ausgang K4, K5, K6 (nur SORA-WX)
- ➡ Anlagen-Konfiguration
 - ➡ Anlagenschema
 - 🛏 Schema
 - ➡ Überschussbewirtschaftung
 - ➡ Energiemessung
 - ⊾ Impulsgeber
 - 🏎 Vorlauffühler
 - 🛶 Ausgang Ventil 1, 2 Invertiert
 - ➡ Vor-Konfiguration
 - Ladung Warmwasser
 - ➡ Ladung Heizkreis
 - 🛏 Heizkreis
 - (A, B, ...) Erweiterung
 - → Ausgangs-Verknüpfungen
 - Ausgang K1, K2, K3
 Verknüpfung
 - Ausgang K4, K5, K6 (nur SORA-WX)
 Verknüpfung
 - → Werkseinstellungen wiederherstellen
 - ➡ Sicher?
- ➡ Benutzer-Modus
 - ➡ Benutzer-Modus aktivieren?
- ➡ Schemata
 - → *→ Menü* (gefiltert für die zum Schema passende Funktion)
 - → Statusdisplay
- ➡ Statistik

Menüstruktur 2: Hauptmenü im Service-Modus



6. Service-Modus – Anlageschemata

6.1. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Systemfehler Anzeige	Gibt an, ob die Warnung "Systemfehler" angezeigt werden soll, falls die Tempera- turdifferenz zwischen Kollektor und Speicher grösser als 40K und die Kollektorpumpe seit mehr als 15 Minuten läuft	Ja, Nein	Ja	

6.2. Benennung der Schemata

Die Anlageschemata werden wie folgt benannt:

mKCnSCoWZC

- m: Anzahl Kollektoren
- K: Kollektortyp (F für Flachkollektor, V für Vakuumkollektor)
- n: Anzahl Speicher
- S: Konstante steht für Speicher
- o: Anzahl Wärmetauscher
- W: Konstante steht für Wärmetauscher
- Z: Z ist optional und bezeichnet Zusätze (S für Schwimmbad, H für Holzheizung, W für Wärmeübertragung)
- C: Gibt die Kollektor-, die Abnehmer- bzw. die Zusatz-Konfiguration des Schemas an (P für Pumpensteuerung, D für Drei-Wege-Ventilsteuerung, Z für Zwei-Wege-Ventilsteuerung). Dieser Parameter wird nur für Anlagen mit mindestens zwei Kollektoren bzw. mindestens zwei Abnehmern (Speicher oder Schwimmbad) angegeben.
- Beispiel 1: 1F1S2W Es handelt sich um eine Anlage mit einem Flachkollektor und einem Speicher, wobei der Speicher über zwei Wärmetauscher verfügt.
- Beispiel 2: 2FP2SD2W
 Die Anlage besteht aus zwei Flachkollektoren und zwei Speichern mit jeweils einem Wärmetauscher (insgesamt zwei Wärmetauscher). Die Kollektoren werden über zwei Pumpen angesteuert, die Umschaltung der Speicher erfolgt mit Hilfe eines Drei-Weg-Ventils.
- Beispiel 3: 1V1S1WSD Hier beliefert ein Vakuumkollektor einen Speicher und zusätzlich ein Schwimmbad. Der Speicher und das Schwimmbad werden über ein Drei-Weg-Ventil umgeschaltet.

In der SORA-W/WX-Anlagen-Konfiguration wird das eingestellte Schema nach dieser Abkürzungsvorschrift angezeigt. Die Visualisierung des Anlagenzustands erfolgt natürlich grafisch in Form eines Hydraulikschemas.

6.3. Übersicht

Zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit wurden die Anlagenschemata nach der Anzahl der verwendeten Kollektoren gegliedert.

6.3 Übersicht

Tabelle 2 zeigt die Übersicht der Anlagen mit einem Kollektor. Die Anlagenschemata mit zwei Kollektoren sind Tabelle 3 zu entnehmen.



Die Schemata in Tabelle 2 und Tabelle 3 sind, falls nicht explizit gekennzeichnet, für Flachkollektoren vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterungsfunktion "Kollektorkreislauf" lassen sich diese Schemata jedoch auch für Vakuumkollektoren einsetzen (siehe Abschnitt 9.11.1, Seite 58).





Tabelle 2:Übersicht der Anlagenschemata mit einem Kollektor

Bedienungsanleitung SORA-W/WX

6.4 Anlagen mit einem Kollektor



Tabelle 3: Übersicht der Anlagenschemata mit zwei Kollektoren

Zur Konfiguration des Anlageschemas wählen Sie \rightarrow *Menü* \rightarrow *Service-Modus* und geben den Sicherheitscode ein (siehe Abschnitt 4.1) um in den Service-Modus zu wechseln. Unter \rightarrow *Menü* \rightarrow *Anlagen-Konfiguration* \rightarrow *Anlagenschema* kann anschliessend die Konfiguration vorgenommen werden.

6.4. Anlagen mit einem Kollektor

6.4.1. Solaranlagen mit einem Speicher ohne Schwimmbad

6.4.1.1. Schema (0.1) 1F1S1W



Abbildung 5: Schema (0.1) 1F1S1W





Ein-Ausgänge 230VAC

6.4.1.2. Schema (0.2) 1F1S2W





Temperaturfühler: PT1000

Abbildung 7: Schema (0.2) 1F1S2W



Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.4.1.3. Schema (0.3) 1F1S1WW



WÜ: Wärmeübertragung (siehe Abschnitt 9.2.5, Seite 45)

Abbildung 9: Schema (0.3) 1F1S1WW



Abbildung 10: Schema (0.3) 1F1S1WW, Anschlussplan

6.4.1.4. Schema (0.4) 1V1S1W für Vakuumkollektoren



Abbildung 11: Schema (0.4) 1V1S1W



6.4 Anlagen mit einem Kollektor



Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.4.1.5. Schema (0.5) 1F1S1WH



Abbildung 13: Schema (0.5) 1F1S1WH





Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.4.2. Solaranlagen mit zwei Speichern ohne Schwimmbad

Besonderes:

- Vorrang-Einstellung Speicher 1 oder Speicher 2 durch Benutzer
- Ein- und Ausschalten der Ladung von Speicher 1 oder Speicher 2 durch Benutzer
- Unterbrechungsfunktion

6.4.2.1. Schema (1.1) 1F2SD2W









Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.



6.4.2.2. Schema (1.2) 1F2SZ2W





Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.4.2.3. Schema (1.3) 1F2SP2W



Abbildung 19: Schema (1.3) 1F2SP2W



6.4.2.4. Schema (1.4) 1V2SD2W für Vakuumkollektoren

Besonderes:

- Vorrang-Einstellung Speicher 1 oder Speicher 2 durch Benutzer
- Ein- und Ausschalten der Ladung von Speicher 1 oder Speicher 2 durch Benutzer
- Unterbrechungsfunktion

Bedienungsanleitung SORA-W/WX

→ 1 N 230V PE AC

Ein-Ausgänge 230VAC

4

Schema (1.4) 1V2SD2W,

Anschlussplan

6.4 Anlagen mit einem Kollektor







Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

Temperaturfühler: PT1000

Abbildung 22:

UND

6.4.3. Solaranlagen mit drei Speichern ohne Schwimmbad – Schema (2.1) 1F3SD3W (nur SORA-WX)

Besonderes:

- Vorrang-Einstellung Speicher 1, 2 oder 3 durch Benutzer
- Ein- und Ausschalten der Ladung von Speicher 1, 2 oder 3 durch Benutzer
- Unterbrechungsfunktion



Abbildung 23: Schema (2.1) 1F3SD3W





Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.4.4. Solaranlagen mit einem Speicher und Schwimmbad

Besonderes:

- Vorrang-Einstellung Speicher 1 oder Schwimmbad durch Benutzer
- Ein- und Ausschalten der Ladung von Speicher oder Schwimmbad durch Benutzer
- Unterbrechungsfunktion
- Schwimmbad-Freigabe



6.4.4.1. Schema (3.1) 1F1S1WSD



Abbildung 25: Schema (3.1) 1F1S1WSD





Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.4.4.2. Schema (3.2) 1F1S1WSZ









Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.4.4.3. Schema (3.3) 1F1S1WSP



Abbildung 29: Schema (3.3) 1F1S1WSP



1.1

6.4.4.4. Schema (3.4) 1V1S1WSD für Vakuumkollektoren

Besonderes:

- Vorrang-Einstellung Speicher oder Schwimmbad durch Benutzer
- Ein- und Ausschalten der Ladung von Speicher oder Schwimmbad durch Benutzer
- Unterbrechungsfunktion
- Schwimmbad-Freigabe



Abbildung 31: Schema (3.4) 1V1S1WSD



Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.4.5. Solaranlagen mit zwei Speichern und Schwimmbad – Schema (4.1) 1F2SD2WSD (nur SORA-WX)

Besonderes:

- Vorrang-Einstellung Speicher 1, Speicher 2 oder Schwimmbad durch Benutzer
- Ein- und Ausschalten der Ladung von Speicher 1, Speicher 2 oder Schwimmbad durch Benutzer
- Unterbrechungsfunktion
- Schwimmbad-Freigabe







Abbildung 34: Schema (4.1) 1F2SD2WSD



Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.



6.5. Anlagen mit zwei Kollektoren

6.5.1. Solaranlagen mit einem Speicher

6.5.1.1. Schema (6.1) 2FP1S1W



Abbildung 35: Schema (6.1) 2FP1S1W



Abbildung 36:

Schema (6.1) 2FP1S1W, Anschlussplan

6.5.1.2. Schema (6.2) 2FD1S1W



Abbildung 37: Schema (6.2) 2FD1S1W



Abbildung 38: Schema (6.2) 2FD1S1W, Anschlussplan

Bei laufender Pumpe werden die beiden Kollektortemperaturen T1 und T2 mit dem 3-Weg-Stetig-Regelventil auf dieselbe Kollektor-Temperatur geregelt, sofern die Sonne auf beide Solarflächen scheint, d.h. falls die Temperaturen beider Kollektoren ausreichen, um den Speicher zu laden.



Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

Das Regelverhalten kann nur geprüft werden, wenn auf beiden Kollektorflächen die Sonne scheint!

6.6 Installationshinweise, Ausgangssignale für Ventile

6.5.1.3. Schema (6.3) 2FZ1S1W





Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.5.2. Solaranlagen mit zwei Speichern – Schema (7.1) 2FP2SD2W

Besonderes:

- Vorrang-Einstellung Speicher 1, Speicher 2 oder Schwimmbad durch Benutzer
- Ein- und Ausschalten der Ladung von Speicher 1, Speicher 2 oder Schwimmbad durch Benutzer
- Unterbrechungsfunktion



Abbildung 41: Schema (7.1) 2FP2SD2W





Beachten Sie die Installationshinweise in Abschnitt 6.5, Seite 29.

6.6. Installationshinweise, Ausgangssignale für Ventile

In den folgenden Unterabschnitten werden Hinweise zur korrekten Installation der Anlage gegeben.



Nichtbeachten der Hinweise kann zu Funktionsstörungen und / oder Materialschäden an der Anlage führen.

An den Ausgängen dürfen nur entstörte Verbraucher angeschlossen werden. Ggf. muss eine Entstörung nachgerüstet werden (RC-Glied direkt am Verbraucher).

In jedem Falle sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.



6.6.1. Schliessen des Regler-Gehäuses



Drücken Sie nach dem Schliessen und Verschrauben des Gehäusedeckels auf die in Abbildung 43 gekennzeichneten Stellen über den Steckverbindern. Auf diese Weise gewährleisten Sie den einwandfreien Kontaktschluss der Verbindungsklemmen und vermeiden mechanische Spannungen im Gehäuse und auf der Platine.



Abbildung 43: Schliessen des Regler-Gehäuses

6.6.2. 3-Weg-Stetig-Regelventil

Beim Anschluss von 3-Weg-Stetig-Regelventilen muss die korrekte Anschlussbelegung besonders beachtet werden. Folgende Zusammenhänge müssen gegeben sein, sind diese nicht gewährleistet, ist eine stabile Regelung nicht möglich.

Ausgang K2 führt Strom:

- Durchfluss in Richtung $A \rightarrow AB$ wird grösser
- Temperatur an Kollektor 1 wird kleiner
- Temperatur an Kollektor 2 wird grösser

Ausgang K3 führt Strom:

- Durchfluss in Richtung B→AB wird grösser
- Temperatur an Kollektor 1 wird grösser
- Temperatur an Kollektor 2 wird kleiner



Falls die Regelung nicht korrekt funktioniert, liegt dies möglicherweise an einem falsch angeschlossenen 3-Weg-Stetig-Regelventil. Invertieren Sie in diesem Fall die Ventil-Ausgänge K2 und K3 unter \rightarrow *Menü* \rightarrow *Anlagen-Konfiguration*.

6.6.3. 3-Weg-Auf-Zu-Ventil

Die Definition der Ausgangssignale für 3-Weg-Auf-Zu-Ventile sind aus Tabelle 4 ersichtlich. Für Ventile, welche für beide Drehrichtungen einen Ausgang benötigen, kann mit Hilfe der Erweiterung "Logik/Zusatz-Ausgang" ein weiterer Ausgang konfiguriert werden (siehe Abschnitt 9.10, Seite 55).

 Tabelle 4:
 Ventilstellung in Abhängigkeit der Ausgangssignale für 3-Weg-Auf-Zu-Ventile

	Ventilstellung Invertiert				
Spannung am Ausgang Kx	Nein	Ja			
0V AC	A→AB	B→AB			
230V AC	B→AB	A→AB			

6.6 Installationshinweise, Ausgangssignale für Ventile



Ventilstellung Invertiert = Je nach Antrieb

Ventilstellung Invertiert = Ja

Einige Ventile (z.B. die Beispielventile in Tabelle 5) können nur in einer Richtung durchflossen werden. Die Richtung variiert von Ventil zu Ventil (Danfoss VMV: zwei Eintrittwege, Taconova RM 56: zwei Austrittwege).

Entsprechend der geforderten Durchflussrichtung muss das Ventil ggf. entgegen der Hydraulikschemata in dieser Bedienungsanleitung in den Hochtemperaturbereich gelegt werden:



Ventil im Niedertemperaturbereich

Ventil im Hochtemperaturbereich





6.6.4. 2-Weg-Auf-Zu-Ventil

Die Definition der Ausgangssignale für 2-Weg-Auf-Zu-Ventile sind aus Tabelle 5 ersichtlich.

Tabelle 6: Ventilstellung in Abhängigkeit der Ausgangssignale für 2-Weg-Auf-Zu-Ventile

	Ventilstellung Invertiert				
Spannung am Ausgang Kx	Nein	Ja			
0V AC	A→B offen (kein Durchlass)	A→B geschlossen (Durchlass)			
230V AC	A→B geschlossen (Durchlass)	A→B offen (kein Durchlass)			



6.6.5. Temperaturfühler

6.6.5.1. Fühlerleitungen

Es wird empfohlen, zum Anschluss der Temperaturfühler abgeschirmte Kabel zu verwenden. Die Abschirmung wird dabei einseitig am Regler an Masse (GND) gelegt. Insbesondere bei langen Fühlerleitungen (z.B. Kollektorfühler) ist dies wichtig, um Störungen der Temperaturmessung zu vermeiden bzw. zu reduzieren.

6.6.5.2. Temperaturen-Korrektur

Bei der Verwendung langer Fühlerleitungen oder bei schlechtem thermischem Kontakt der Fühler zur Leitung treten sogenannte systematische Messfehler, d.h. aufbaubedingte Fehler auf. Sie sind in der Regel (zumindest näherungsweise) konstant.

Der systematische Messfehler der Fühlerleitungen in Abhängigkeit der Leitungslänge und des Leitungsquerschnitts ist aus Tabelle 7 ersichtlich.

Tabelle 7:Messfehler durch Kupfer-Fühlerleitungen in Abhängigkeit der Länge und des
Querschnitts

			Leitungslänge in Metern								
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	80
itt in mm ²	0.1	0.4°C	0.9°C	1.3°C	1.8°C	2.2°C	2.6°C	3.5°C	4.4°C	5.3°C	7.0°C
Ē	0.2	0.2°C	0.4°C	0.7°C	0.9°C	1.1°C	1.3°C	1.8°C	2.2°C	2.6°C	3.5°C
in	0.3	0.1°C	0.3°C	0.4°C	0.6°C	0.7°C	0.9°C	1.2°C	1.5°C	1.8°C	2.3°C
hit	0.4	0.1°C	0.2°C	0.3°C	0.4°C	0.5°C	0.7°C	0.9°C	1.1°C	1.3°C	1.8°C
hr	0.5	0.1°C	0.2°C	0.3°C	0.4°C	0.4°C	0.5°C	0.7°C	0.9°C	1.1°C	1.4°C
rsc	0.6	0.1°C	0.1°C	0.2°C	0.3°C	0.4°C	0.4°C	0.6°C	0.7°C	0.9°C	1.2°C
ne	0.7	0.1°C	0.1°C	0.2°C	0.3°C	0.3°C	0.4°C	0.5°C	0.6°C	0.8°C	1.0°C
bs	0.8	0.1°C	0.1°C	0.2°C	0.2°C	0.3°C	0.3°C	0.4°C	0.5°C	0.7°C	0.9°C
bui	0.9	0.0°C	0.1°C	0.1°C	0.2°C	0.2°C	0.3°C	0.4°C	0.5°C	0.6°C	0.8°C
situ	1	0.0°C	0.1°C	0.1°C	0.2°C	0.2°C	0.3°C	0.4°C	0.4°C	0.5°C	0.7°C
۲e	1.5	0.0°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.2°C	0.2°C	0.3°C	0.4°C	0.5°C

Korrektur notwendig unter

 \rightarrow Menü \rightarrow Betriebs-Einstellungen \rightarrow Temperaturen Korrektur

Unter \rightarrow *Menü* \rightarrow *Betriebs-Einstellungen* \rightarrow *Temperaturen Korrektur* können solche systematischen Messfehler für jeden Temperaturfühlereingang separat korrigiert werden. Für Fehler > 0.5°C sollte in jedem Fall eine Korrektur erfolgen.

6.6.6. Ausgänge, Pumpen und Ventile testen

Zum Testen der Ausgänge bzw. der angeschlossenen Pumpen und Ventile können die Ausgänge K1 bis K3 (SORA-W) bzw. K1 bis K6 (SORA-WX) manuell ein- und ausgeschaltet werden. Dazu stehen unter \rightarrow *Menü* \rightarrow *Betriebs-Einstellungen* \rightarrow *Ausgänge testen* folgende Einstellungen zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
Timer Handbetrieb	Schaltet den Timer für die zeitliche Begrenzung des Handbetriebs ein oder aus. Bei ausgeschaltetem Timer bleiben die manuell eingestellten Zustände der Ausgänge solange erhalten, bis sie explizit auf "Auto" zurückgesetzt werden. Bei eingeschaltetem Timer setzt dieser nach Ablauf der eingestellten Zeit alle Ausgänge auf "Auto" zurück.	Ja, Nein	Ja	
Zeit	Zeit, bis die Ausgänge automatisch auf "Auto" zurückgestellt werden.	1 - 10000 Min	5 Min	

6.6 Installationshinweise, Ausgangssignale für Ventile

Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
Ausgang K1 - K3	Setzen des Ausgangszustandes	Immer Ein, Immer Aus,	Auto	
Ausgang K4 - K6 (nur SORA-WX)		Auto		

6.6.7. Temperaturschutz der Schwimmbadleitungen



Abbildung 44: Anschlussplan Schwimmbad-Freigabe mit externem Relais für spannungsfreie Klemmen

Die Schwimmbadleitungen bestehen meist aus Kunststoff, der sich schon bei verhältnismässig niedrigen Temperaturen verformt. Die im Gegensatz dazu hohen Kollektortemperaturen könnten im schlimmsten Fall zum Schmelzen der Schwimmbadleitungen führen. Um dies zu verhindern, muss sichergestellt werden, dass die Solarwärme von den Kollektoren nur dann zum Wärmetauscher des Schwimmbads gelangt, wenn diese vom Sekundärkreislauf auch aufgenommen werden kann. Der Regler SORA-W/WX verfügt dazu über eine Schwimmbadfreigabe mit Hilfe derer die Funktion der Schwimmbad-Filterpumpe überwacht wird.



Die Schwimmbad-Freigabe-Klemme "SCHB" muss mit dem Aussenleiter der Filterpumpe verbunden werden.

Sicherheitshalber sollte ein externes Relais zwischengeschaltet werden (siehe Abbildung 44), damit nach dem Entfernen oder Ausschalten der Regler-Spannungsversorgung alle Klemmen spannungsfrei sind.

Bei laufender Filterpumpe (Klemme "SCHB" hat 230VAC) wird die Ladung des Schwimmbads freigegeben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Schwimmbad nur mit Wärme versorgt wird, wenn die Filterpumpe läuft.



Falls der Temperaturschutz nicht benötigt wird, muss die Klemme "SCHB" direkt mit 230VAC verbunden werden (Schwimmbad immer freigegeben). Dabei muss die Phase der Speisung verwendet werden, um sicherzustellen, dass der Drehstromanschluss (400V) den Vorschriften entspricht.

6.6.8. Raumthermostat

Der Raumthermostat wird an einem beliebigen Temperaturfühlereingang oder den 230VAC-Eingang SCHB angeschlossen. Dabei muss die Polarität des Thermostats wie folgt sein:

- Raumtemperatur > Sollwert \rightarrow Thermostat-Ausgang (Schalter, Relais) offen
- Raumtemperatur < Sollwert \rightarrow Thermostat-Ausgang (Schalter, Relais) geschlossen



Beim Anschluss des Raumthermostats an einen Temperaturfühlereingang muss der Schaltausgang des Thermostaten potentialfrei sein!



6.7. Vor-Konfiguration

Mit Hilfe des Menüs Vor-Konfiguration lassen sich oft gebrauchte Erweiterungen sehr schnell vorkonfigurieren.

Die folgenden Erweiterungen stehen zur Schnell-Konfiguration zur Verfügung:

- Ladung Warmwasser
- Ladung Heizkreis
- Heizkreis

Die Vor-Konfiguration ist im Service-Modus (\rightarrow Menü \rightarrow Service-Modus) unter \rightarrow Menü \rightarrow Anlagen-Konfiguration \rightarrow Vor-Konfiguration zu finden.

Der Befehl fügt die gewählten Erweiterungen in die Anlagen-Konfiguration ein und nimmt die in den folgenden Unterabschnitten beschriebenen Konfigurationen vor. Die Ausgangs-Belegungen sind so gewählt, dass sie mit den meisten Standard-Anlageschemata kompatibel sind, d.h. sich nicht mit deren Ausgangs-Belegung überschneiden. Für die Warmwasser- und Heizkreisladungen wird ein Kombispeicher verwendet. Abbildung 45 zeigt das entsprechende Hydraulikschema.



Abbildung 45: Hydraulikschema Vor-Konfiguration

6.7.1. Ladung Warmwasser

F	Speicherladung
Programm	Warmwasser
Schema	0
2 Temperaturfühler	Nein
Fühler	T4
Ausgang Pumpe	K3
Ausgang Erzeuger	K3



Details siehe Abschnitt 9.5.

6.7.2. Ladung Heizkreis

Speicherladung
Heizkreis
0
Nein
Nein
T5
К3
К3



Details siehe Abschnitt 9.5.

6.7.3. Heizkreis

F	Heiz-Kühlkreis
Programm	Witterung
Heizen	Ja
Kühlen	Nein
Fühler Aussentemperatur	Т8
Fühler Vorlauftemperatur	Τ7
Ausgang Pumpe	K4
Mischventil	Ja
Ausgang Ventil Auf	K5
Ausgang Ventil Zu	K6



Details siehe Abschnitt 9.13.

PT1000-Raumtemperaturfühler

Bei Verwendung eines Raumfühlers muss das Programm auf "Witterung + Raumfühler" oder "Raumfühler" gestellt werden.

 \star / Raumthermostat

Bei Verwendung eines Raumthermostaten muss das Programm auf "Witterung + Raumthemostat" gestellt werden. Der Raumthermostat kann entweder an den 230VAC-Eingang SCHB oder an einen beliebigen Temperaturfühlereingang angeschlossen werden. Beim Anschluss an einen Temperaturfühlereingang muss der Thermostat über einen potentialfreien Schaltausgang verfügen!



7. Service-Modus – Solarfunktion

7.1. Konfiguration

Die Konfiguration der Ein- und Ausgänge der integrierten Solarfunktion wird duch die Wahl des Anlageschemas vorgegeben. In der Erweiterung Solarfunktion kann die Belegung der Ein- und Ausgänge manuell vorgenommen werden (siehe Abschnitt 9.9, Seite 54).

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Schema	Wahl des Anlageschemas für die Solar- funktion. Die Bezeichnungen entsprechen denjenigen aus Kapitel 6.	(0.1) 1F1S1W (0.2) 1F1S2W (0.3) 1F1S1WW (0.4) 1V1S1W (0.5) 1F1S1WH (1.1) 1F2SD2W (1.2) 1F2SZ2W (1.3) 1F2SP2W (1.4) 1V2SD2W (2.1) 1F3SD3W (3.1) 1F1S1WSD (3.2) 1F1S1WSD (3.2) 1F1S1WSD (3.3) 1F1S1WSD (3.4) 1V1S1WSD (4.1) 1F2SD2WSD (6.1) 2FP1S1W (6.2) 2FD1S1W (6.3) 2FZ1S1W (7.1) 2FP2SD2W	?	
Überschuss- bewirtschaftung	Weiterladen: Die Kollektorpumpe läuft bei Erreichen der gewünschten Spei- chertemperatur weiter. In der Nacht, wenn sich der Kollektor abkühlt, wird der Spei- cher via Kollektor bis auf die gewünschte Temperatur entladen, d.h. rückgekühlt. Erst dann schaltet die Pumpe aus. Pendelfunktion: Sie verhindert hohe Kol- lektortemperaturen. Die Pumpe schaltet bei Erreichen der gewünschten Speicher- temperatur aus. Übersteigt die Kollektor- temperatur einen gewissen Wert, schaltet die Pumpe wieder ein und kühlt den Kol- lektor um 10K ab, dann schaltet die Pum- pe aus. Dieser Vorgang wiederholt sich; Die Kollektortemperatur pendelt zwi- schen zwei Temperaturwerten. Stillstand: Ist die gewünschte Speicher- temperatur erreicht, schaltet die Kollek- torpumpe ab. Die Kollektortemperatur kann dabei sehr hoch werden.	Weiterladen Pendelfunktion Stillstand	Stillstand	
Ventil(1,2) invers	Dieser Parameter erlaubt die Invertierung des Ventilausgangs. Wurde das Ventil versehentlich falsch verdrahtet (falsche Drehrichtung), kann dies mit Hilfe dieser Konfiguration behoben werden.	Ja, Nein	Nein	
Sensor	Wahl des Sensortyps bei Anlagen mit Vakuumkollektoren	Solarfühler, Temperaturfühler	Solarfühler	

7.2 Einstellungen

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Energiemessung	Schaltet den integrierten Energiezähler ein	Ja, Nein	Nein	
Vorlauffühler (Schema = (0.2) 1F1S2W)	Der Kollektorfühler kann auch zur Messung der Vorlauftemperatur herangezogen werden (Vorlauffühler = Nein). Die Leitungsverluste werden dann nicht berücksichtigt.	Ja, Nein	Nein	

7.2. Einstellungen

Die Betriebs-Einstellungen für den Fachmann finden Sie unter \rightarrow Menü \rightarrow Betriebs-Einstellungen \rightarrow Solarfunktion.

Es werden nur die Einstellwerte angezeigt, welche für die jeweilige Anlagen-Konfiguration relevant sind.

Schemata (0.1) 1F1S1W, (0.2) 1F1S2W, (0.3) 1F1S1WW, (0.4) 1V1S1W, (0.5) 1F1S1WH	Schemata (6.1) 2FP1S1W, (6.3) 2FZ1S1W	Schema (6.2) 2FD1S1W	Schema (7.1) 2FP2SD2W	Schemata (1.1) 1F2SD2W, (1.2) 1F2SZ2W, (1.3) 1F2SP2W, (1.4) 1V2SD2W	Schemata (3.1) 1F1S1WSD, (3.2) 1F1S1WSZ, (3.3) 1F1S1WSP, (3.4) 1V1S1WSD	Schema (2.1) 1F3SD3W	Schema (4.1) 1F2SD2WSD	Anzeige bei eingeschalteter Option	Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstellung	aktuell eingestellt
~	~	~	•	~	~	~	>		Datumsfen ster Es stehen 5 Datumsfen ster zur Verfügung	Datumsfenster mit "Ein" aktivieren Datumsfenster 1 hat die höchste Priorität. Datumsfenster 5 hat die tiefste Priorität.	Ein/Aus	Aus	
~	~	~	/	~		~	>		Beginn	Tag des Beginns des Datums-	1-31	1	
									Beginn	Monat des Beginns des Datums-	1-12	1	
•	`	*		•	•		*		Monat Ende Tag	fensters Tag des Endes des Datums-	1-31	1	
-	~	/	~	~	~	/	>		2.1.00 1.09	fensters		-	
1	1	1	1	~	1	1	>		Ende Monat	Monat des Endes des Datums- fensters	1-12	1	
~	~	~	/	~	~	~	>		Speicher (1)	Temperatur-Sollvorgabe für den Speicher (1)	0 - 200°C	70°C	
			/	~		>	>		Speicher 2	Temperatur-Sollvorgabe für den Speicher 2	0 - 200°C	70°C	
						>			Speicher 3	Temperatur-Sollvorgabe für den Speicher 3	0 - 200°C	70°C	
					~		>		Schwimm- bad	Temperatur-Sollvorgabe für das Schwimmbad	0 - 200°C	25°C	



Bedienungsanleitung SORA-W/WX

7 Service-Modus - Solarfunktion

Schemata (0.1) 1F1S1W, (0.2) 1F1S2W, (0.3) 1F1S1WW, (0.4) 1V1S1W, (0.5) 1F1S1WH	Schemata (6.1) 2FP1S1W, (6.3) 2FZ1S1W	Schema (6.2) 2FD1S1W	Schema (7.1) 2FP2SD2W	Schemata (1 1) 1F2SD2W (1 2) 1F2SZ2W	(1.3) 1F2SP2W, (1.4) 1V2SD2W	Schemata (3.1) 1F1S1WSD, (3.2) 1F1S1WSZ,	(3.3) 1F1S1WSP, (3.4) 1V1S1WSD	Schema (2.1) 1F3SD3W	Schema (4.1) 1F2SD2WSD	Anzeige bei eingeschalteter Option	Parameter		Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstellung	aktuell eingestellt
1	~	/~	1								dTE Speicl	her	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher, welche das Einschalten der Pumpe be- wirkt	0 - 30K	10K	
~	~	/~	•								dTA Speicl	her	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher, welche das Ausschalten der Pumpe be- wirkt	0 - dTE Speicher	4K	
				/	~		/	>	~		Optio	n dT	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Abnehmer für jeden Abnehmer separat einstell- bar	EIN, AUS	AUS	
				/	~		/	~	~		dTE		Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher / Schwimmbad, welche das Ein- schalten der Pumpe bewirkt	0.0 - 30.0K	10.0K	
				/	~		/	~	~		dTA		Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher / Schwimmbad, welche das Aus- schalten der Pumpe bewirkt	0.0°C - dTE	4.0K	
				/	~		/	~	~		dTE Speicl (1)	her	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher 1, wel- che das Einschalten der Pumpe bewirkt	0.0 - 30.0K	10.0K	
			•	/	~	1	/	>	~		dTA Speicl (1)	her	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher 1, wel- che das Ausschalten der Pumpe bewirkt	0.0°C- "dTE"	4.0K	
			4	/	~			>	~		dTE Speicl	her 2	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher 2, wel- che das Einschalten der Pumpe bewirkt	0.0 - 30.0K	10.0K	
			4	/	~			>	~		dTA Speicl	her 2	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher 2, wel- che das Ausschalten der Pumpe bewirkt	0.0 - dTE	4.0K	
								~			dTE Speicl	her 3	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher 3, wel- che das Einschalten der Pumpe bewirkt	0.0 - 30.0K	10.0K	
	Î	Î	l			1		1	[ſ	dTA		Temperaturdifferenz zwischen	0.0 -	4.0K	

7.2 Einstellungen

Schemata (0.1) 1F1S1W, (0.2) 1F1S2W, (0.3) 1F1S1WW, (0.4) 1V1S1W, (0.5) 1F1S1WH	Schemata (0.1) ZFF151W, (0.3) ZFZ151W Schema (6.2) 7FD1S1W	Schema (7 1) 2FP2SD2W	Schemata (1.1) 1F2SD2W. (1.2) 1F2SZ2W.	(1.3) 1F2SP2W, (1.4) 1V2SD2W	Schemata (3.1) 1F1S1WSD, (3.2) 1F1S1WSZ, (3.3) 1F1S1WSP, (3.4) 1V1S1WSD	Schema (2.1) 1F3SD3W	Schema (4.1) 1F2SD2WSD	Anzeige bei eingeschalteter Option	Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstellung	aktuell eingestellt
									Speicher 3	Kollektor und Speicher 3, wel- che das Ausschalten der Pumpe bewirkt	dTE		
					~		>	2	dTE Schwimm- bad	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Schwimmbad, welche das Einschalten der Pum- pe bewirkt	0.0 - 30.0K	10.0K	
					~		>		dTA Schwimm- bad	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Schwimmbad, welche das Ausschalten der Pumpe bewirkt	0.0 - dTE	4.0K	
•	~	/	/	~	~	~	-		MAX Kollektor Aus	Maximale Kollektortemperatur. Wird dieser Wert überschritten, so wird die Kollektorpumpe ausgeschaltet.	2 - 200°C	110°C	1
•	~	/.	~	~	~	~	~		MAX Kollektor Ein	Wenn die maximale Kollektortemperatur "MAX Kollektor Aus" überschritten wurde, so wird die Kollektorpumpe erst nach dem Unterschreiten der Temperatur "MAX Kollektor Ein" wieder freigegeben	2°C - "MAX Kollektor Aus"	60°C	
		/	/	~	~	~	~		MAX Speicher	Maximale Speichertemperatur	0 - MAX Kollektor	95°C	
	- 		/	~		~	-		Unterbrech ung MAX	Maximale Unterbrechungszeit	0 - 20Min	10Min	
	\$ \$ -		/	1	~	~	~		Unterbr Intervall	Intervall-Zeit für Unterbre- chungsfunktion	(Unterbrech ung + 2) - 180Min	60Min	
		/							Intervall 3WSV	Regel-Intervall für 3-Weg- Regel-Ventil	1- 120s	20s	
		/)		FAKTOR 3WSV	Faktor für 3-Weg-Regel-Ventil	0 - 100%	30%	
	~	/	/	~	~	~	-		Option Hysterese	Temperatur-Hysterese zur Spei- cherbewirtschaftung für jeden Abnehmer einstellbar (sonst fest 2.0K)	EIN, AUS	AUS	
~	~	/.	/	•		~	~	Ein	Hyst. Speicher (1)	Temperatur-Hysterese zur Be- wirtschaftung des Speichers (1)	0 - 30K	2.0K	



7 Service-Modus - Solarfunktion

Schemata (0.1) 1F1S1W, (0.2) 1F1S2W, (0.3) 1F1S1WW, (0.4) 1V1S1W, (0.5) 1F1S1WH	Schemata (6.1) 2FP1S1W, (6.3) 2FZ1S1W	SCHEIIIA (0.2) ZFUISI W 6-4	Schema (7.1) ZFP2SDZW	Schemata (1.1) 1F2SD2W, (1.2) 1F2SZ2W, (1.3) 1F2SP2W, (1.3) 1F2SP2W, (1.4) 1V2SD2W	Schemata (3.1) 1F1S1WSD, (3.2) 1F1S1WSZ, (3.2) 1F161WSD, (3.4) 1V161W5D	(5.5) IF151 W5F, (5.4) I V 151 W5D Schema (7 1) 1F3SD3W	Schema (4.1) 1F3CD3WCD	ochenna (4.1) 1F23D2W3D	Anzeige bei eingeschalteter Option	Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstellung	aktuell eingestellt
			>				/	~		Hyst. Speicher 2	Temperatur-Hysterese zur Be- wirtschaftung des Speichers 2	0 - 30K	2.0K	
							/			Hyst. Speicher 3	Temperatur-Hysterese zur Be- wirtschaftung des Speichers 3	0 - 30K	2.0K	
					v	•		>		Hyst. Schwimm- bad	Temperatur-Hysterese zur Be- wirtschaftung des Schwimmbads	0 - 30K	2.0K	
1	/	1	1	1	V	•	/	1		Option Frostschutz	Frostschutz für den Kollektor- kreislauf	EIN, AUS	AUS	
~	~	~	•	~	v		/	~		Frostschutz Ein	Kollektortemperatur, bei der die Kollektor-Pumpe in Betrieb ge- setzt wird.	-30 - 10°C	5°C	
1	~	~	>	~	V		/	1	Ein	Frostschutz Aus	Kollektortemperatur bei der die Kollektor-Pumpe ausser Betrieb gesetzt wird.	Frostschutz Ein - 10°C	7°C	

7.3. Messungen

Die Messungen finden Sie unter \rightarrow Menü \rightarrow Messungen/Info \rightarrow Solarfunktion.

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Temperaturen	T1 30.9°C	Temperatur des Kollektors, des Speichers bzw. des Schwimm-
➡ Kollektor 1, 2		bads in °C
Speicher 1, 2		
→ Speicher 3 (nur SORA-WX)		
→ Schwimmbad		
Ausgänge	K2 Aus	aktueller Zustand des Pumpen- oder Ventil-Ausgangs (Ein, Aus)
→ Pumpe 1, 2		
➡ Ventil 1, 2		
Betriebsstunden	K1 258h	gesamte Einschaltdauer der Pumpe 1, 2
➡ Pumpe 1, 2		Zeit, in der der Ausgang des Ventils 1, 2 eingeschaltet war
↦ Ventil 1, 2		
Anzahl Schaltvorgänge	K1 6	Anzahl Einschaltvorgänge der Pumpen- bzw. Ventil-Ausgänge
↦ Ventil 1, 2		
→ Pumpe 1, 2 → Ventil 1, 2	KI U	Anzani Einschartvorgange der i dnipen- bzw. Ventif-Ausgange

7.4. Statusmeldungen

Die Statusmeldungen erscheinen jeweils periodisch im \rightarrow *Statusdisplay* und in der Titelzeile unter \rightarrow *Schemata*.

7.4 Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
Warten auf Sonne	Der Speicher kann wegen fehlender Sonne nicht geladen werden.
Speicher 1, 2 laden	Der Speicher 1, 2 oder 3 bzw. das Schwimmbad wird geladen.
Speicher 3 laden (nur	
SORA-WX)	
Schwimmbad laden	
Speicher 1, 2 weiterladen	Gilt nur bei \rightarrow Menü \rightarrow Anlagen-Konfiguration \rightarrow Anlagenschema \rightarrow
Speicher 3 weiterladen (nur	Überschussbewirtschaftung = "Weiterladen".
SORA-WX)	Der Speicher 1, 2 oder 3 bzw. das Schwimmbad wird bei positiver Tempera-
Schwimmbad weiterladen	turdifferenz weitergeladen, auch wenn die Speichertemperatur erreicht ist.
Speicher 1, 2 kühlen	Gilt nur bei \rightarrow Menü \rightarrow Anlagen-Konfiguration \rightarrow Anlagenschema \rightarrow
Speicher 3 kühlen (nur	<i>Überschussbewirtschaftung</i> = "Weiterladen" oder "Pendelfunktion".
SORA-WX)	Der Speicher 1, 2 oder 3 bzw. das Schwimmbad wird über den Kollektor ge-
Schwimmbad kühlen	kühlt, bis die Speichertemperatur unterschritten ist.
Speicher ist/sind geladen	Alle Speicher sind geladen.
Pendelfunktion	Gilt nur bei → Menü → Anlagen-Konfiguration → Anlagenschema →
	Überschussbewirtschaftung = "Pendelfunktion".
	Die Pendelfunktion ist aktiv.
Ladung Unterbruch	Die Ladung des Speichers ist unterbrochen. Es wird geprüft, ob der Vorrang-
-	speicher geladen werden kann. Ist dies nicht der Fall, so wird (wenn möglich)
	der niedriger priorisierte Speicher weitergeladen.
Kollektor-MAX erreicht	Die Kollektortemperatur hat den Einstellwert "MAX Kollektor, überschritten.
	Die Pumpe schaltet in jedem Fall aus.
Speicher-MAX erreicht	Mindestens ein Speicher ist wärmer als "Speicher Max". Die Pumpe schaltet
	in jedem Fall aus.
Frostschutz aktiv	Die Kollektortemperatur hat den Einstellwert "Frostschutz Ein" (z.B. 5°C) un-
	terschritten. Die Kollektor-Pumpe ist in Betrieb.



8. Service-Modus – Energiemessung

Für eine genaue Wärmeenergiemessung sind ein Volumenmessteil und zwei Temperaturfühler, welche die Vorlauf- (T5) und Rücklauftemperatur (T6) messen, notwendig.

Steht ein Volumenmessteil nicht zur Verfügung, so ist eine genaue Energiemessung nicht möglich. Der Volumenstrom wird in diesem Fall geschätzt bzw. einmalig ermittelt und als fester Wert vorgegeben.

Für die Messung der Vorlauftemperatur kann wahlweise der Kollektorfühler (T1; an der hydraulischen Leitung montiert, nicht an der Absorberfläche!) oder ein separater Vorlauf-Fühler (T5) verwendet werden. Der Rücklauf-Fühler T6 ist für die Energiemessung in jedem Fall notwendig.





Abbildung 47: Schema Energiezähler, Anschlussplan

8.1. Einstellungen

Die Betriebseinstellungen für den Fachmann finden Sie unter \rightarrow Menü \rightarrow Betriebs-Einstellungen \rightarrow Energiezähler.

Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
Impulswertigkeit	Impulswertigkeit des Volumenmessteils	0.0 - 100.01	1.01	
Glykol	Art des Glykol-Gemisches	Antifrogen L, Antifrogen N, Dowcal 20, Tyfocor L 17, Glythermin, P44, Wasser	Antifrogen L	
Konzentration	Konzentration des Glykol-Gemisches	0 - 100%	40%	
Durchfluss	Durchflussangabe notwendig bei rechnerischer Ener- giemessung ohne Volumenmessteil	0 - 100001/h	01/h	

8.2 Messungen

8.2. Messungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Ertrag Total	310653.427kWh	Gesamter Energieertrag des Kollektors
Teilertrag	53.352kWh	Energiezähler, welcher von Hand zurückge-stellt werden
		kann. Geeignet für statistische Auswertungen.
Kühlen	-1.5kWh	Energie, welche von den Speichern an den Kollektor zu-
		rückgegeben wurde.
Speicher 1, 2	230.6kWh	Energieertrag, der vom Kollektor an den Abnehmer Spei-
Speicher 3 (nur SORA-WX)		cher 1, 2, 3 oder das Schwimmbad abgegeben wurde.
Schwimmbad		
Vorlauf	T5 45.3°C	aktuelle Vorlauf-Temperatur
Rücklauf	T6 28.6°C	aktuelle Rücklauf-Temperatur
Durchfluss	6201/h	Momentaner Durchfluss (gemessen vom Volumenmess-
		teil)
Wärmekapazität	3.78J/gK	Spezifische Wärmekapazität des Frostschutzmittels
Dichte	1028.9g/l	Spezifische Dichte des Frostschutzmittels

Die Messungen finden Sie unter \rightarrow Menü \rightarrow Messwerte/Info \rightarrow Energiezähler.



9. Service-Modus – Erweiterungen

9.1. Übersicht



9.2. Oberer Wärmetauscher

Wird der obere Wärmetauscher eingeschaltet, so wird die Solarwärme an beide Wärmetauscher abgegeben. Anderenfalls wird nur der untere Wärmetauscher mit Wärme versorgt.

9.2.1. Schema



9.2.2. Konfiguration

Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
Fühler Vorlauf	Temperaturfühler-Eingang für die Messung der	T1 - T6 (SORA-W)	Т?	
	Vorlauftemperatur	11 - 18 (SORA-WX)		
Fühler Speicher	Temperaturfühler-Eingang für die Messung der	T1 - T6 (SORA-W)	Т?	
oben	Temperatur am oberen Wärmetauscher	T1 - T8 (SORA-WX)		

9.3 Wärmeübertragung

Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
Ausgang Ventil	Ausgang zur Ansteuerung des Umschaltventils	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ventil invers	Dieser Parameter erlaubt die Invertierung des Ventilausgangs. Wurde das Ventil versehentlich falsch verdrahtet (falsche Drehrichtung), kann dies mit Hilfe dieser Konfiguration behoben werden.	Ja, Nein	Nein	

9.2.3. Einstellungen

Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
Speicher oben	Beim Erreichen der Speichertemperatur schaltet das Ventil Richtung A→AB.	0 - 95°C	70°C	
dTE Speicher oben	Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Spei- cher oben, bei Erreichen derer das Ventil in Rich- tung des oberen Wärmetauscher schaltet (Ventil- stellung $B \rightarrow AB$).	2.0 - 30.0K	10K	
dTA Speicher oben	Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Spei- cher oben, bei Erreichen derer das Ventil in Rich- tung des unteren Wärmetauscher schaltet (Ventil- stellung $A \rightarrow AB$).	0.0 - dTE Speicher oben	4K	

9.2.4. Messungen

Värmetauscher
peichers
gs (Ein, Aus)
cher mit Energie versorgt
n

9.2.5. Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
ist aktiviert	Der obere Wärmetauscher ist aktiviert.
ist deaktiviert	Der obere Wärmetauscher ist deaktiviert.

9.3. Wärmeübertragung

9.3.1. Schemata

Es stehen mehrere Schemata für die Wärmeübertragung in einen weiteren Speicher zur Verfügung:

- Das Schema 0 ist die einfachste Anordnung für eine Wärmeübertragung zwischen zwei Speichern.
- Bei Schema 1 wird an Stelle einer Pumpe ein Ventil geschaltet. Eine Umwälzpumpe für die Warmwasserzirkulation läuft ständig. Je nach Ventil-Stellung wird Wärme von der Quelle in den Warmwasserspeicher übertragen oder das Warmwasser aus dem Speicher wird nur umgewälzt. Das warme Wasser ist dadurch ohne Vorlaufzeit an den Wasserstellen verfügbar, die Wärme-Verluste sind jedoch grösser.

Die Wahl des Schemas ermöglicht die zur Anlage passende Visualisierung der Zustände in grafischer Form.



9 Service-Modus - Erweiterungen



9.3.2. Konfiguration

Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
Schema	Wahl des zur Anlage passenden Wärmeübertra- gungs-Schemas	0, 1	0	
Fühler Quelle	Temperaturfühler-Eingang für die Messung der Quellentemperatur	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	Т?	
Fühler Speicher (Schema = 0)	Temperaturfühler-Eingang für die Messung der Speichertemperatur	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	Т?	
Fühler Zirkulations.ltg. (Schema = 1)	Temperaturfühler-Eingang für die Temepratur- Messung in der Zirkulationsleitung	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	T?	
Ausgang Pumpe (Schema = 0)	Ausgang zur Ansteuerung der Wärmeübertra- gungs-Pumpe	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ausgang Ventil (Schema = 1)	Ausgang zur Ansteuerung des Ventils	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ventil invers	Dieser Parameter erlaubt die Invertierung des Ventilausgangs. Wurde das Ventil versehentlich falsch verdrahtet (falsche Drehrichtung), kann dies mit Hilfe dieser Konfiguration behoben werden.	Ja, Nein	Nein	

9.3.3. Einstellungen

Parameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
MAX Speicher	Maximal zulässige Temperatur im Ziel-Speicher	0 - 200°C	75°C	
(Schema = 0)				
dTE Speicher	Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Speicher,	2.0 - 30.0K	5K	
(Schema = 0)	bei Erreichen derer die Pumpe eingeschaltet wird.			
dTA Speicher	Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Speicher,	0.0 -	2K	
(Schema = 0)	bei Erreichen derer die Pumpe ausgeschaltet wird.	dTE Speicher		
MAX	Maximal zulässige Temperatur der	0 - 200°C	75°C	
Zirkulations.ltg.	Zirkulationsleitung			
(Schema = 1)				
dTE	Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Zirkula-	2.0 - 30.0K	5K	
Zirkulations.ltg.	tionsleitung, bei Erreichen derer das Ventil einge-			
(Schema = 1)	schaltet wird.	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		

9.4 Holzheizung (nur SORA-W)

Par	ameter	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
dTA Zirl	A sulations lta	Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Zirkula-	0.0 -	2K	
(Scl	hema = 1)	schaltet wird.	d E Speicher		
MIN Quelle Minimale Quellen-Temperatur, bei der die Pump bzw. das Ventil eingeschaltet wird		Minimale Quellen-Temperatur, bei der die Pumpe bzw. das Ventil eingeschaltet wird	0 - 80°C	50°C	
MA	X Quelle	Maximale Quellen-Temperatur, bei der die Pumpe bzw. das Ventil in jedem Fall ausschaltet	0 - 200°C	200°C	
Opt	ion Hyst	Die Hysterese für "MAX Speicher" und "MIN Quelle" kann optional separat eingestellt werden. Bei ausgeschalteter Option wird eine fixe Hysterese mit 2K vorgegeben.	Ja, Nein	Nein	
Ja	HYST Speicher (Schema = 0)	Hysterese für Einstellwert "MAX Speicher"	0.5 - 30.0K	2.0K	
	HYST Zirkulations.ltg (Schema = 1)	Hysterese für Einstellwert "MAX Zirkulations.ltg."	0.5 - 30.0K	2.0K	
	HYST Quelle	Hysterese für Einstellwert "MIN Quelle"	0.5 - 30.0K	2.0K	

9.3.4. Messungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Quelle	T3 30.9°C	Temperatur des Quell-Speichers, von dem die Wärme abgeführt
		wird.
Speicher	T4 11.5°C	Temperatur des Speichers, in den die Wärme übertragen wird.
Zirkulationsleitung	T4 11.5°C	Aktuelle Temperatur der Zirkulationsleitung.
Pumpe,	K1 Ein	aktueller Zustand des Pumpen- bzw. Ventil-Ausgangs (Ein, Aus)
Ventil		
Betriebsstunden	258h	Zeit, in der die Wärmeübertragungs-Pumpe läuft.
Anzahl Schaltvorgänge	6	Anzahl Einschaltvorgänge der Pumpe bzw. des Ventils
Pumpe, Ventil		

9.3.5. Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
Quelle bringt Wärme	Die Quellen-Temperatur ist genügend hoch. Der Zielspeicher wird geladen
Quelle ist kalt	Die Quelle hat zu niedrige Temperatur (Einstellwert "MIN Quelle" unterschritten"!).
Quelle MAX erreicht	Die Quelle hat zu hohe Temperatur (Einstellwert "MAX Quelle" überschritten"!).
Speicher ist geladen	Der Speicher hat die gewünschte Temperatur erreicht, bzw. die Maximaltemperatur der Zirkulationsleitung ist erreicht.

9.4. Holzheizung (nur SORA-W)

Mit Hilfe der Holzheizungsfunktion lässt sich der Speicher über eine Holzheizung, beispielsweise einen Zentralheizungsherd, laden.

Der Regler überprüft die Temperaturdifferenz und die absolute Temperatur der Holzheizung. Einerseits wird die Pumpe nur eingeschaltet, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Holzheizung und Speicher positiv ist, die Holzheizung also Energie liefern kann. Andererseits muss auch die absolute Temperatur der Holzheizung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass während des Speicherladevorgangs die Temperatur der Holzheizung einen einstellbaren Wert nicht unterschreitet (Temperaturhochhaltung). Bei geringen Temperaturen sind Holzheizungen ineffizient und der Schadstoffausstoss steigt deutlich an.





Energiespar-Tipp

Die Restwärme wird von der Holzheizung an den Speicher übertragen, sofern die Rauchgastemperatur den Einstellwert Rauchgaserkennung unterschritten hat und die Temperatur der Holzheizung grösser ist als der Speicher.

Konfiguration: Hochhaltung = Ja und Rauchgas = Ja

9.4.1. Schema



9.4.2. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Fühler Holzheizung	Temperaturfühler-Eingang für die Holz- heizung	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	Т?	
Fühler Speicher	Temperaturfühler-Eingang für den Speicher	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	Т?	
Hochhaltung	Ventil und Fühler für Temperaturhochhal- tung vorhanden oder nicht.	Ja, Nein	Ja	
Fühler Hochhaltung (Hochhaltung = Ja)	Temperaturfühler-Eingang für die Tempera- turhochaltung	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	Т?	
Ausgang Ventil (Hochhaltung = Ja)	Ausgang zur Ansteuerung des Ventils	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ventil invers (Hochhaltung = Ja)	Dieser Parameter erlaubt die Invertierung des Ventilausgangs. Wurde das Ventil ver- sehentlich falsch verdrahtet (falsche Dreh- richtung), kann dies mit Hilfe dieser Konfi- guration behoben werden.	Ja, Nein	Nein	
Rauchgas	Rauchgasfühler vorhanden oder nicht.	Ja, Nein	Ja	
Fühler Rauchgas (Rauchgas = Ja)	Temperaturfühler-Eingang für den Rauch- gasfühler	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	Т?	
Ausgang Pumpe	Ausgang zur Ansteuerung der Pumpe	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	

9.4.3. Einstellungen

Parameter	Beschreibung	Werte-	Voreinstell-	akt.
		Bereich	wert	eingest.
MAX Speicher	Speichertemperatur, bei der die Pumpe ausschaltet	0 - 200°C	75°C	
dTE Holz	Temperaturdifferenz zwischen Holzheizung und	2.0 - 30.0K	5K	
	Speicher, bei der die Pumpe einschaltet werden darf.			
dTA Holz	Temperaturdifferenz zwischen Holzheizung und	0 -	2K	
	Speicher, bei der die Pumpe ausschaltet.	(dTE Holz -		
		2K)		

9.5 Speicherladung

Parameter	Beschreibung	Werte- Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
MIN Holz	Minimale Temperatur der Holzheizung	0 - 100°C	50°C	
MAX Holz	Maximale Temperatur der Holzheizung, bei der die Pumpe ausschaltet.	0 - 200°C	120°C	
Rauchgaserkennung (Rauchgas = Ja)	Ist die Rauchgastemperatur grösser als dieser Ein- stellwert, so wird die Temperaturhochhaltung in Be- trieb gesetzt. Sonst ist die Temperaturhochhaltung in- aktiv und die Restwärme der Holzheizung wird an den Speicher abgegeben.	0 - 200°C	100°C	
Hochhaltung (Hochhaltung = Ja)	Das Ventil schaltet Richtung Speicher (A→AB), wenn die Hochhalte-Temperatur grösser ist, als dieser Einstellwert oder die Restwärme von der Holz- heizung in den Speicher übertragen wird.	0 - 200°C	45°C	
Option Hyst	Die Hysterese für "MAX Speicher" und "MIN Holz" kann optional separat eingestellt werden. Bei ausge- schalteter Option wird eine fixe Hysterese mit 2K vorgegeben.	Ja, Nein	Nein	
Ja HYST Speicher	Hysterese für Einstellwert "MAX Speicher"	0.5 - 30.0K	2.0K	
HYST MIN Holz	Hysterese für Einstellwert "MIN Holz"	0.5 - 30.0K	2.0K	

9.4.4. Messungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Holzheizung	T3 50.9°C	Temperatur der Holzheizung
Speicher	T4 35.5°C	Temperatur des Speichers, in den die Wärme übertragen wird.
Hochhaltung	T5 53.3°C	Temperatur des Fühlers für die Funktion Hochhaltung
Rauchgas	T6 105°C	Rauchgas-Temperatur der Holzheizung
Pumpe	K1 Ein	Zustand des Pumpen-Ausgangs (Ein, Aus)
Ventil (Konfiguration	K2 Aus	Zustand des Ausgangs für das Hochhaltungs-Ventil (Ein, Aus)
Hochhaltung = Ja)		
Betriebsstunden	258h	Zeit, die die Pumpe gelaufen ist bzw. das Ventil geschaltet war.
Pumpe/Ventil		
Anzahl Einschaltvorgänge	6	Anzahl Einschaltvorgänge des Pumpen- bzw. Ventil-Ausgangs
Pumpe/Ventil		

9.4.5. Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
Kessel bringt Wärme	Die Holzheizung hat genügend Temperatur und der Speicher wird geladen.
Kessel ist kalt	Die Temperatur der Holzheizung ist zu niedrig, um den Speicher laden zu können.
Kessel MAX erreicht	Die Temperatur der Holzheizung ist zu hoch (Einstellwert "MAX Holz" überschritten!).
Speicher ist geladen	Der Speicher hat die gewünschte Temperatur erreicht.
Temperatur-Hochhaltung	Die Temperaturhochhaltung ist aktiv \rightarrow Ventilstellung: B \rightarrow AB
(Konfiguration Hochhaltung =	
Ja)	
Restwärme nutzen	Die Restwärme wird vom Kessel an den Speicher übertragen.
(Konfiguration Rauchgas = Ja)	

9.5. Speicherladung

Die Erweiterungsfunktion Speicherladung bietet die Möglichkeit, einen Speicher zusätzlich zur Solarwärmeversorgung von einer beliebigen Wärmequelle zu speisen. Ausserdem können die Standard-Anlageschemata mit Hilfe dieser Funktion um einen zweiten Temperaturfühler im Speicher ergänzt werden. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn Speicher mit geringer thermischer Umwälzung zum Einsatz kommen.



Eine geringe Umwälzung im Inneren des Speichers führt dazu, dass der Temperatursensor im oberen Bereich des Speichers bereits eine hohe Temperatur meldet, obwohl der Speicher noch nicht voll geladen und der untere Teil des Speichers noch kalt ist. Ein Regler mit nur einem Temperatursensor pro Speicher würde in diesem Fall annehmen, der Speicher sei voll und entsprechend seiner Überschussbewirtschaftungsfunktion ggf. die Ladung des Speichers abbrechen – der Speicher würde nie komplett geladen. Um dies zu verhindern, kann ein zweiter Temperatursensor im unteren Bereich des Speichers angebracht werden. Das Ausschalten der Ladung erfolgt dann in Abhängigkeit des unteren Temperaturfühlers, das Einschalten in Abhängigkeit des oberen.



Zur Ergänzung des in der Solarfunktion gewählten Anlageschemas um einen 2. Temperaturfühler müssen der obere Temperaturfühler der Erweiterung und der Temperaturfühler der Solarfunktion identisch sein, ebenso der Ausgang für die Pumpe. Die Ausgangs-Verknüpfung für den Pumpenausgang muss eine UND-Verknüpfung sein.



Energiespar-Tipp

Das Speicherladeprogramm Desinfektion bietet einen zuverlässigen Schutz vor Legionellen, ohne den Speicher täglich auf hohe Temperaturen aufheizen zu müssen. Dabei wird der Speicher in periodischen Abständen (Periode einstellbar bis 14 Tage) auf eine hohe Temperatur geladen. Zwischen den Desinfektionsvorgängen wird die Speichertemperatur abhängig vom Verbrauch gewählt.

9.5.1. Schemata

Es stehen mehrere Schemata für die Speicherladung von beliebigen Wärmequellen zur Verfügung:

- Schema 0 und 3 bieten jeweils einen Ausgang, der bei Wärmebedarf geschaltet wird.
- Schema 1 und 2 beinhalten neben dem Ausgang für die Wärmeanforderung einen Zusatzausgang für die Schaltung eines Ventils.

Die Wahl des Schemas ermöglicht die zur Anlage passende Visualisierung der Zustände in grafischer Form.



9.5.2. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
Programm	Beim Programm "Warmwasser" erfolgt die La- dung des Speichers über eine externe Wärme- quelle, sobald Wärme benötigt wird. Das Programm "Heizkreis" übernimmt die be- rechnete Vorlauf-Solltemperatur der Erweite- rung Heiz- und/oder Kühlkreis als Speicher-Soll- temperatur. Das Programm "Desinfektion" bietet eine zuver- lässige und energiesparende Möglichkeit des Le- gionellenschutzes (siehe Energiespar-Tipp im Abschnitt 9.5).	Warmwasser, Desinfektion, Heizkreis (nur SORA-WX)	Warm- wasser	
Schema	Wahl des Schemas	0 - 3	0	
Gleitend (Programm = Heizkreis)	Bei gleitender Ladung aus den Heizkreisen wird die grösste Vorlauftemperatur der Heizkreise als Sollwert angenommen. Wenn kein Heizkreis	Ja, Nein	Ja	

Bedienungsanleitung SORA-W/WX

9.5 Speicherladung

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Vorein- stellwert	akt. eingest.
	Wärme benötigt, schaltet die Ladung aus.			
2. Temperaturfühler	Speicherladung mit zwei Temperaturfühlern: Der obere Fühler bewirkt das Einschalten der Ladung der untere das Ausschalten.	Ja, Nein	Nein	
Fühler oben	Temperaturfühler im oberen Bereich des Speichers	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	Т?	
Fühler unten (2. Temp.fühler = Ja)	Temperaturfühler im unteren Bereich des Speichers	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	Т?	
Ausgang Pumpe (Schema 0, 1, 2)	Ausgangsbelegung der Pumpe	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ausgang Ventil (Schema 1,2)	Ausgangsbelegung des Ventils	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ventil invers (Schema 1, 2)	Dieser Parameter erlaubt die Invertierung des Ventilausgangs. Wurde das Ventil versehentlich falsch verdrahtet (falsche Drehrichtung), kann dies mit Hilfe dieser Konfiguration behoben werden.	Ja, Nein	Nein	
Ausgang Erzeuger	AusgangsbelegungdesErzeugers(Wärmeanforderung)Achtung: Die Ausgänge sind nicht potentialfrei!(230VAC).	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	

9.5.3. Einstellungen

Einstellungen	Beschreibung	Werte- Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Hysterese	Ist die Temperatur "Speicher oben" kleiner als der Sollwert abzüglich der eingestellten Hysterese, schaltet die Ladung ein. Beim Erreichen des Sollwertes schaltet die Ladung wieder aus.	0 - 30K	5K / 10K	
Einstellungen fü	r die Warmwasser Ladung oder Heizkreisladung (Gleitend = Au	us)		
Zeit 1	Temperaturvorgabe während des Zeitfensters 1	0 - 200°C Zeit	65°C 22:00 - 6:00	
Zeit 2	Temperaturvorgabe während des Zeitfensters 2	0 - 200°C Zeit	65°C 6:00 - 22:00	
Zeit 3	Temperaturvorgabe während des Zeitfensters 3	0 - 200°C Zeit	65°C 0:00 - 0:00	
Einstellungen fü	r die Desinfektion			
Temperatur	Temperaturbegrenzung für die Desinfektion	0 - 100°C	70°C	
Intervall	Wiederholung der Desinfektion	1 - 14 Tage	7Tage	
Startzeit	Startzeit der Desinfektion	Zeit	00:00	
Stoppzeit	Stoppzeit der Desinfektion	Zeit	05:00	

9.5.4. Messungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Speicher (oben)	T3 50.9°C	Speichertemperatur im oberen Bereich des Speichers
Speicher unten (2.	T4 35.5°C	Speichertemperatur im unteren Bereich des Speichers
Temperaturfühler = Ja)		
Sollwert	65°C	Solltemperatur des geladenen Speichers
Pumpe	K1 Ein	Zustand des Pumpen-Ausgangs (Ein, Aus)
Ventil	K2 Aus	Zustand des Ausgangs für das Ventil (Ein, Aus)
Erzeuger	K3 Aus	Zustand des Ausgangs für den Erzeuger (Ein, Aus)
Betriebsstunden	258h	Zeit, die die Pumpe gelaufen ist, das Ventil geschaltet war bzw.



9 Service-Modus - Erweiterungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Pumpe/Ventil/Erzeuger		der Erzeuger eingeschaltet war.
Anzahl Einschaltvorgänge	6	Anzahl Einschaltvorgänge des Pumpen-, Ventil- bzw. Erzeuger-
Pumpe/Ventil/Erzeuger		Ausgangs

9.5.5. Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
Temperatur erreicht	Die gewünschte Speichertemperatur ist erreicht
Wärme Anforderung	Der Speicher ist zu kalt und die Ladesteuerung schaltet auf Wärme- Anforderung.
Ausserhalb Zeitfenster	Ausserhalb der eingestellten Zeitfenster findet keine Ladung statt.
Keine Anforderung	Es besteht keine Notwendigkeit den Speicher zu laden, da die Heizkreise
	keine Wärme benötigen.
Desinfektion aktiv	Die Desinfektion ist momentan aktiv.

9.6. Thermostat warm

Die Thermostatfunktion erlaubt die temperaturabhängige Schaltung von Pumpen, Ventilen usw. über einen Relais-Ausgang. Dabei ist eine Hysterese zwischen dem Ein- und Ausschalten programmierbar.

Überschreitet die Temperatur des überwachten Fühlers einen einstellbaren Wert, so wird der Ausgang eingeschaltet, falls die aktuelle Uhrzeit innerhalb eines der Zeitfenster liegt. Wenn keine Zeitfenster definiert wurden, d.h. Tagesprogramm = Nein, dann wird der Ausgang unabhängig von der Uhrzeit geschaltet. Unterschreitet die Temperatur am Fühler einen (ggf. anderen) einstellbaren Wert, wird der Ausgang wieder ausgeschaltet.

Zeitschaltuhr

Die Erweiterung "Thermostat warm" lässt sich auch als Zeitschaltuhr verwenden. Wählen Sie dazu unter \rightarrow *Menü* \rightarrow *Anlagen-Konfiguration* \rightarrow *Thermostat warm* einen beliebigen Temperaturfühler Ihrer Anlage, der immer Temperaturen über 0°C liefert (z.B. Speicher) und konfigurieren Sie den gewünschten Zeitschaltuhr-Ausgang.



Unter \rightarrow Menü \rightarrow Betriebs-Einstellungen \rightarrow Thermostat warm nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- Thermostat ein = 0° C, Thermostat aus = 0° C
- Tagesprogramm = Ja
- Zeit1, Zeit2, Zeit3 = <Zeitfenster, in der die Zeitschaltuhr eingeschaltet sein soll>

Da der Temperaturfühler immer eine Temperatur über 0°C liefert, ist der Ausgang innerhalb der Zeitfenster immer eingeschaltet. Ausserhalb der Zeitfenster wird die Erweiterung "Thermostat warm" vorübergehend deaktiviert und der Ausgang schaltet aus.

9.6.1. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell-	akt.
			wert	eingest.
Fühler	Temperaturfühler	T1 - T6 (SORA-W)	Т?	
		T1 - T8 (SORA-WX)		
Ausgang	Ausgangsbelegung	K1 - K3 (SORA-W)	K?	
		K1 - K6 (SORA-WX)		
		V1 - V8		

9.7 Thermostat kalt

9.6.2. Einstellungen

Einste	llungen	Beschreibung	Werte-	Voreinstell-	akt.
			Bereich	wert	eingest.
Therm	nostat ein	Temperaturwert, bei dem der Relaiskontakt schliesst	0 - 200°C	60°C	
		(230V AC)			
Thermostat aus		Temperaturwert, bei dem der Relaiskontakt öffnet	0°C -	40°C	
		(0VAC)	"Thermostat		
			ein"		
Tages	programm	Ein Tagesprogramm mit 3 Zeitfenstern aktivieren	Ja/Nein	Nein	
	Zeit1	Zeitfenster 1, in dem die Thermostatfunktion aktiv ist	0.00-24:00	22:00-6:00	
Ja	Zeit2	Zeitfenster 2, in dem die Thermostatfunktion aktiv ist	0.00-24:00	0:00-0:00	
	Zeit3	Zeitfenster 3, in dem die Thermostatfunktion aktiv ist	0.00-24:00	0:00-0:00	

9.6.3. Messungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Temperatur	T1 65.3°C	aktuelle Temperatur des überwachten Ausgangs
Ausgang	K5 Ein	aktueller Zustand des Thermostat-Ausgangs
Betriebsstunden	258h	Zeit, die der Ausgang eingeschaltet war
Anzahl Einschaltvorgänge	6	Anzahl Einschaltvorgänge des Thermostat-Ausgangs

9.6.4. Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
Temperatur überschritten	Die Temperatur hat den Einstellwert "Thermostat ein" überschritten und der
	Ausgang ist geschlossen (230V AC).
Temperatur unterschritten	Die Temperatur hat den Einstellwert "Thermostat aus" unterschritten und
	der Ausgang ist offen (0VAC).
Ausserhalb Zeitfenster	Die aktuelle Uhrzeit ist ausserhalb der Zeitfenster. Die Thermostatfunktion
	ist vorübergehend inaktiv.

9.7. Thermostat kalt

Die Thermostatfunktion erlaubt die temperaturabhängige Schaltung beliebiger Verbraucher über einen Relais-Ausgang. Dabei ist eine Hysterese zwischen dem Ein- und Ausschalten programmierbar.

Unterschreitet die Temperatur des überwachten Fühlers einen einstellbaren Wert, so wird der Ausgang eingeschaltet, falls die aktuelle Uhrzeit innerhalb eines der Zeitfenster liegt. Wenn keine Zeitfenster definiert wurden, d.h. Tagesprogramm = Nein, dann wird der Ausgang unabhängig von der Uhrzeit geschaltet. Überschreitet die Temperatur am Fühler einen (ggf. anderen) einstellbaren Wert, wird der Ausgang wieder ausgeschaltet.

9.7.1. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell-	akt.
			wert	eingest.
Fühler	Temperaturfühler	T1 - T6 (SORA-W)	Т?	
		T1 - T8 (SORA-WX)		
Ausgang	Ausgangsbelegung	K1 - K3 (SORA-W)	K?	
		K1 - K6 (SORA-WX)		
		V1 - V8		

9.7.2. Einstellungen

Einstellungen	Beschreibung	Werte- Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Thermostat ein	Temperaturwert, bei dem der Relaiskontakt schliesst (230V AC)	0 - 200°C	40°C	
Thermostat aus	Temperaturwert, bei dem der Relaiskontakt öffnet (0VAC)	"Thermostat ein" - 200°C	60°C	
Tagesprogramm	Ein Tagesprogramm mit 3 Zeitfenstern aktivieren	Ja/Nein	Nein	



Bedienungsanleitung SORA-W/WX

9 Service-Modus - Erweiterungen

Einste	ellungen	Beschreibung	Werte-	Voreinstell-	akt.
			Bereich	wert	eingest.
	Zeit1	Zeitfenster 1, in dem die Thermostatfunktion aktiv ist	0.00-24:00	22:00-6:00	
Ja	Zeit2	Zeitfenster 2, in dem die Thermostatfunktion aktiv ist	0.00-24:00	0:00-0:00	
	Zeit3	Zeitfenster 3, in dem die Thermostatfunktion aktiv ist	0.00-24:00	0:00-0:00	

9.7.3. Messungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Temperatur	T1 65.3°C	aktuelle Temperatur des überwachten Ausgangs
Ausgang	K5 Ein	aktueller Zustand des Thermostat-Ausgangs
Betriebsstunden	258h	Zeit, die der Ausgang eingeschaltet war
Anzahl Einschaltvorgänge	6	Anzahl Einschaltvorgänge des Thermostat-Ausgangs

9.7.4. Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
Temperatur überschritten	Die Temperatur hat den Einstellwert "Thermostat ein" unterschritten und
	der Ausgang ist geschlossen. (230VAC)
Temperatur unterschritten	Die Temperatur hat den Einstellwert "Thermostat aus" überschritten und
	der Ausgang ist offen. (0VAC)
Ausserhalb Zeitfenster	Die aktuelle Uhrzeit ist ausserhalb der Zeitfenster. Die Thermostatfunktion
	ist vorübergehend inaktiv.

9.8. Sammelfehler-Alarm

Bei einem Fehler schliesst der gewählte Relais-Ausgang.

9.8.1. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell-	akt.
			wert	eingest.
Ausgang	Ausgangsbelegung	K1 - K3 (SORA-W)	K?	
		K1 - K6 (SORA-WX)		
		V1 - V8		

9.9. Solarfunktion

Die Erweiterung Solarfunktion ist identisch mit der integrierten Solarfunktion. Entsprechend sind die Messungen, Einstellungen und Statusmeldungen aus Kapitel 7 ersichtlich. Die Erweiterung bietet jedoch zusätzlich die Möglichkeit, die Konfiguration individuell vorzunehmen.

9.9.1. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Schema	Wahl des Anlageschemas für die Solar- funktion. Es werden 13 der 19 Anlage- schemata unterstützt. Die Bezeichnungen entsprechen denjenigen aus Kapitel 6.	(0.1) 1F1S1W (6.1) 2FP1S1W (6.2) 2FD1S1W (6.3) 2FZ1S1W (7.1) 2FP2SD2W (1.1) 1F2SD2W (1.2) 1F2SZ2W (1.3) 1F2SP2W (3.1) 1F1S1WSD (3.2) 1F1S1WSZ (3.3) 1F1S1WSP (2.1) 1F3SD3W (4.1) 1F2SD2WSD	(0.1) 1F1S1W	

9.10 Logik / Zusatz-Ausgang

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Überschuss- bewirtschaftung	Weiterladen: Die Kollektorpumpe läuft bei Erreichen der gewünschten Spei- chertemperatur weiter. In der Nacht, wenn sich der Kollektor abkühlt, wird der Spei- cher via Kollektor bis auf die gewünschte Temperatur entladen, d.h. rückgekühlt. Erst dann schaltet die Pumpe aus. Pendelfunktion: Sie verhindert hohe Kol- lektortemperaturen. Die Pumpe schaltet bei Erreichen der gewünschten Speicher- temperatur einen gewissen Wert, schaltet die Pumpe wieder ein und kühlt den Kol- lektor um 10K ab, dann schaltet die Pum- pe aus. Dieser Vorgang wiederholt sich; Die Kollektortemperatur pendelt zwi- schen zwei Temperaturwerten. Stillstand: Ist die gewünschte Speicher- temperatur erreicht, schaltet die Kollek- torpumpe ab. Die Kollektortemperatur kann dabei sehr hoch werden.	Weiterladen Pendelfunktion Stillstand	Stillstand	
Fühler Kollektor (1), 2 Fühler Speicher (1), 2, 3 Fühler Schwimmbad	Fühlerbelegungen	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	T?	
Ausgang Pumpe (1), 2 Ausgang Ventil (1), 2	Ausgangsbelegungen	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ventil invers	Dieser Parameter erlaubt die Invertierung des Ventilausgangs. Wurde das Ventil versehentlich falsch verdrahtet (falsche Drehrichtung), kann dies mit Hilfe dieser Konfiguration behoben werden.	Ja, Nein	Nein	

9.10. Logik / Zusatz-Ausgang

Mit Hilfe der Erweiterung Logik / Zusatz-Ausgang lässt sich die Verwendung externer Relais vermeiden.

Die Erweiterung stellt ein Logikgatter mit bis zu acht Eingängen dar. Die Logikfunktion ist wählbar. Jeder Eingang sowie der Ausgang lässt sich invertieren. Der Ausgang kann verzögert werden oder es werden die Flanken des Ausgangssignals von separaten Eingängen getriggert. Abbildung 48 zeigt das Blockschaltbild der Erweiterung Logik / Zusatz-Ausgang.



9 Service-Modus - Erweiterungen



Abbildung 48: Blockdiagramm der Erweiterung Logik / Zusatz-Ausgang

9.10.1. Virtuelle Ausgänge

Um mehrstufige Logikfunktionen (mehrere Logik-Erweiterungen) realisieren zu können, ohne dabei physische Ausgänge (K1 - K3 bei SORA-W bzw. K1 - K6 bei SORA-WX) zu "verschwenden", stehen die sogenannten virtuellen Ausgänge V1 - V8 zur Verfügung. Die Signale an den virtuellen Ausgängen werden nur reglerintern gespeichert und können dort beliebig verwendet werden.

Damit ist beispielsweise die folgende Konfiguration ohne externe Logik / externe Relais realisierbar: Ein Ventil soll nur geschaltet werden, wenn die Pumpe an Klemme K1 läuft (K1 = Ein), das Ventil an Klemme K2 in Ruhestellung ist (K2 = Aus) und die Kollektortemperatur einen bestimmten Wert überschritten hat.

Ob die Kollektortemperatur den gewünschten Wert überschritten hat oder nicht, wird mit Hilfe der Erweiterung "Thermostat warm" (siehe Abschnitt 9.6, Seite 52) überprüft. Das Ausgangssignal soll nicht auf eine Ausgangsklemme Kx gelegt werden, da es nur für die Logikfunktion benötigt wird. Hier kommt daher ein virtueller Ausgang zum Einsatz – der Ausgang der Erweiterung "Thermostat warm" wird z.B. auf V1 konfiguriert. Der Zustand "Temperatur überschritten" (V1 = Ein) kann nun mit Hilfe der Erweiterung Logik / Zusatz-Ausgang mit den Signalen K1 und K2 logisch verknüpft werden.

Da alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen, wird die Erweiterung für eine Und-Verknüpfung konfiguriert (Logik = Und) und die Ein- und Ausgänge wie folgt festgelegt: Eingang 1 = K1, Eingang 1 Invers = Nein, Eingang 2 = K2, Eingang 2 Invers = Ja, Eingang 3 = V1, Eingang 3 Invers = Nein, Ausgang = K3, Ausgang Invers = Nein. Damit wird wie gewünscht das Ventil an der Klemme K3 nur geschaltet, wenn die Pumpe K1 läuft, das Ventil K2 in Ruhestellung ist und eine bestimmte Temperatur überschritten wurde.

9.10.2. Logik-Eingänge

Als Eingänge können die Klemmen K? und die virtuellen Ausgänge V? ebenso dienen wie der 230VAC-Eingang SCHB und die Temperaturfühlereingänge T?.

Wird ein Temperaturfühlereingang als Logikeingang verwendet, so gilt:

- T? kurzgeschlossen (auf Masse) entspricht einer logischen 0 (Off)
- T? offen entspricht einer logischen 1 (On)

9.10.3. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell-	akt.
			wert	eingest.
Logik	logische Verknüpfung der Eingänge	Keine, Und, Oder	Keine	

Bedienungsanleitung SORA-W/WX

9.10 Logik / Zusatz-Ausgang

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Zusatz-Ausgang (Logik	= Keine)			
Eingang	Ausgang, der auf einen zusätzlichen Ausgang gespiegelt werden soll.	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8 SCHB T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	К?	
Logikverknüpfung (Log	gik = Und oder Logik = Oder)			
Eingang 1, 2,, 7	Signale, die logisch verknüpft werden sollen	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8 SCHB T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	К?	
Eingang 1, 2,, 7	Gibt an, ob das Eingangssignal vor der	Ja, Nein	Nein	
Invers	logischen Verknüpfung invertiert werden soll			
Allgemeine Konfigurati	ionen (Logik beliebig)			
Ausgang PF (einschalten)	 Normal: Die positive Flanke des Eingangs wird direkt an den Ausgang weitergegeben. Verzögerung: Die positive Flanke des Eingangs wird verzögert an den Ausgang weitergegeben. Benutzer: Nach einer positiven Flanke am Eingang wird der Benutzer mit der eingestellten Bezeichnung aufgefordert, das Schalten des Ausgangs zu bestätigen. Trigger PF: Die positive Flanke des Eingangssignals triggert das Einschalten, d.h. die positive Flanke des Ausgangs. Trigger NF: Die negative Flanke des Eingangssignals triggert das Einschalten, d.h. die positive 	Normal, Verzögerung, Benutzer, Trigger PF, Trigger NF	Normal	
Ausgang NF (ausschalten)	 Normal: Die negative Flanke des Eingangs wird direkt an den Ausgang weitergegeben. Verzögerung: Die negative Flanke des Eingangs wird verzögert an den Ausgang weitergegeben. Benutzer: Nach einer negativen Flanke am Eingang wird der Benutzer mit der eingestellten Bezeichnung aufgefordert, das Schalten des Ausgangs zu bestätigen. Trigger PF: Die positive Flanke des Eingangssignals triggert das Ausschalten, d.h. die negative Flanke des Ausgangs. Trigger NF: Die negative Flanke des Eingangssignals triggert das Ausschalten, d.h. die negative Flanke des Ausgangs. 	Normal, Verzögerung, Benutzer, Trigger PF, Trigger NF	Normal	



Bedienungsanleitung SORA-W/WX

9 Service-Modus – Erweiterungen

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell-	akt.
			wert	eingest.
Bez. (Ausgang PF	Bezeichnung der Benutzer-Aufforderung	Startvorgang,	Startvorgang	
bzw. Ausgang NF =	zum Schalten des Ausgangs.	Stopvorgang, Störung		
Benutzer)		zurücksetzen		
Ausgang	Ausgang der Erweiterung Logik bzw.	K1 - K3 (SORA-W)	K?	
	Zusatzausgang	K1 - K6 (SORA-WX)		
		V1 - V8		
Ausgang Invers	Gibt an, ob der Ausgang invertiert werden	Ja, Nein	Nein	
	soll			

9.10.4. Einstellungen

Einstellungen	Beschreibung	Werte- Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Einschaltverzögerung (Ausgang PF = Ver- zögerung)	Verzögerung der positiven Signalflanke (raising edge) in Minuten.	0 - 500 Min	60 Min	
Ausschaltverzö- gerung (Ausgang NF = Ver- zögerung)	Verzögerung der negativen Signalflanke (falling edge) in Minuten.	0 - 500 Min	60 Min	

9.11. Energiezähler

Die Erweiterung Energiezähler ermöglicht es, neben der integrierten Energiemessung, welche die von den Kollektoren gelieferte Energie erfasst, weitere Energien zu messen. Auf diese Weise kann beispielsweise die aus den Speichern verbrauchte Energie erfasst werden.

9.11.1. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Fühler Vorlauf	Fühlerbelegung der Vorlauftemperatur	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	T?	
Fühler Rücklauf	Fühlerbelegung der Rücklauftemperatur	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	T?	
Impulsgeber	Ist ein Impulsgeber vorhanden oder nicht?	Ja, Nein	Ja	
Eingang	Eingang des Impulsgebers	IMP1, IMP2	IMP1	
Verknüpfung Solar	Soll der Energiezähler an eine	Ja, Nein	Ja	
(Vortraiinfung	Mit walcher Salerfunktion (integrigate	Salarfuntion	Salarfunlitia	
\rightarrow (verknuplung Solar = Ja)	Solarfunktion oder eine Erweiterung Solarfunktion) soll der Energiezähler verknüpft werden?	Erweiterung A, B,	n	
Verknüpfung Logik	Gibt an, ob der Energiezähler zusätzlich über einen Ausgang ein- und ausgeschaltet werden soll	Ja, Nein	Ja	

9.12 Kollektorkreislauf

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
→ (Verknüpfung Logik = Ja)	Legt das Signal fest, das den Energiezähler aktiviert bzw. deaktiviert. Wird ein Temperaturfühlereingang als Logikeingang verwendet, so gilt: T? kurzgeschlossen (auf Masse) entspricht einer logischen 0 (Off), T? offen entspricht einer logischen 1 (On)	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8 SCHB T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	K1	
Energie-Impuls	Gibt an, ob pro kWh Energie-Ertrag ein Impuls von ca. 0.5s Dauer ausgegeben werden soll.	Ja, Nein	Nein	
Ausgang (Energie- Impuls = Ja)	Gibt an, auf welchem Ausgang der kWh- Impuls ausgegeben werden soll.	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	

9.12. Kollektorkreislauf

Beim Einsatz von Vakuumkollektoren kommt entweder zusätzlich ein Solarfühler zum Einsatz oder es wird in Intervallen in Abhängigkeit von Temperaturdifferenzen bzw. -erhöhungen geregelt (Δ T-Regelung). Je nach Position des Kollektortemperatur-Fühlers muss das Medium im Kollektor in Bewegung gehalten werden, um die Reaktionsgeschwindigkeit des Sensors zu erhöhen.

Die Erweiterung Kollektorkreislauf bietet die entsprechenden Möglichkeiten für die Verwendung von Vakuumkollektoren in Form unterschiedlicher Bypass-Konfigurationen.

9.12.1. Schemata

Es stehen drei Bypass-Schemata zur Verfügung:



9.12.2. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Bypass	Wahl des Bypass-Schemas entsprechend Abschnitt 9.12.1.	Aus Ventil Wärmetauscher	Aus	
Ausgang Pumpe	Ausgangsbelegung der Pumpe	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ausgang Ventil (Bypass = Ventil)	Ausgangsbelegung des Ventils	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ventil invers	Dieser Parameter erlaubt die Invertierung des Ventilausgangs. Wurde das Ventil ver- sehentlich falsch verdrahtet (falsche Dreh- richtung), kann dies mit Hilfe dieser Konfi-	Ja, Nein	Nein	





9 Service-Modus - Erweiterungen

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
	guration behoben werden.			
Sensor	Dieser Parameter legt fest, ob die Regelung des Kollektorkreislaufs anhand der Sonnen- einstrahlung (Solarfühler) oder der Kollek- tortemperatur (Temperatur) erfolgt.	Solarfühler, Temperatur	Solarfühler	
Solarfühler (Sensor = Solarfühler)	Belegung des Solarfühlers	SO1/SO2	SO?	
Temperaturfühler (Sensor = Temperatur)	Belegung des Temperaturfühlers	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	T?	
VK	Legt die Verknüpfung mit der Solarfunktion fest (die Pumpe schaltet zwingend ein, wenn die Solarsteuerung einen Lade- oder Kühl- Status hat).	Alle Funktionsmo- dule	Solarfunk- tion	

9.12.3. Einstellungen

Einstellungen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Temperatur-Differenz (Programm = Temperatur)	Erhöht sich die Kollektortemperatur um diesen Wert, wird die Pumpe für zwei Minuten einge- schaltet.	0 - 20.0K	2.0K	
Pumpe Ein (Programm = Solarfühler)	Überschreitet die Sonnenintensität diesen Wert, wird die Pumpe eingeschaltet.	0 - 1000W/m2	200W/m2	
Pumpe Aus (Programm = Solarfühler)	Unterschreitet die Sonnenintensität diesen Wert, wird die Pumpe ausgeschaltet.	0 - "Pumpe Ein"	100W/m2	
Ausschaltverzög.	Das Ausschaltsignal wird um diese Zeit verzögert.	0 - 1000s	120s	

9.12.4. Messungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Sonne	SO1 200W/m ²	aktuelle Lichtintensität beim Kollektor
(Programm = Solarfühler)		
Kollektor	T1 94°C	aktuelle Kollektortemperatur
(Programm = Temperatur)		
Pumpe	K2 Ein	aktueller Zustand des Pumpen-Ausgangs
Ventil	K5 Aus	aktueller Zustand des Ventil-Ausgangs
(Bypass = Ventil)		
Betriebsstunden Pumpe,	258h	Zeit, in der der Pumpen- bzw. Ventil-Ausgang eingeschaltet
Ventil		war
Anzahl Schaltvorgänge	6	Anzahl Einschaltvorgänge des Pumpen- bzw. Ventil-
Pumpe, Ventil		Ausgangs

9.12.5. Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
Ausgeschaltet	Die Pumpe ist ausgeschaltet.
Eingeschaltet	Die Pumpe wurde von der Kollektorkreislauf-Funktion eingeschaltet.
Ausschaltverzögerung	Die Pumpe läuft verzögert für 2 Minunten weiter.
Freigeschaltet	Die verknüpfte Solarfunktion befindet sich im Lade- oder Kühl-Zustand. In diesem Zustand ist die Pumpe immer eingeschaltet und das Ventil öffnet Richtung Speicher ($A \rightarrow AB$).

9.13 Heiz- und/oder Kühlkreis (nur SORA-WX)

9.13. Heiz- und/oder Kühlkreis (nur SORA-WX)

Diese Erweiterung erlaubt es, konventionelle Heiz- und/oder Kühlkreisläufe in die Anlage zu integrieren. Die Raumtemperatur kann sehr feinfühlig vorgegeben werden. Die Regelung erfolgt in Abhängigkeit der Raumtemperatur und/oder der Aussentemperatur (witterungsgeführt).

Raumthermostat



Der Raumthermostat wird dabei an einem beliebigen Temperaturfühlereingang angeschlossen. Die Kontakte des Thermostaten müssen daher potentialfrei sein!

Alternativ kann der Raumthermostat an den 230VAC-Eingang SCHB angeschlossen werden.

9.13.1. Schema



9.13.2. Konfiguration

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Programm	 Die Temperatur-Regelung erfolgt unter Be- rücksichtigung der folgenden Parameter: Raumtemperatur (Programm = Raum) Aussentemperatur (Programm = Witterung) Raum- und Aussentemperatur (Programm = Witterung + Raumfühl.) Aussentemperatur und Temperaturkor- rektursignals von einem Raumthermostat (Programm = Witterung + Raumtherm.) 	Witterung, Raum, Witterung + Raumfühl., Witterung + Raumtherm.	Witterung	
Heizen	Heizkreis aktivieren	Ja, Nein	Nein	
Kühlen	Kühlkreis aktivieren	Ja, Nein	Nein	
Fühler	Fühlerbelegung des	T1 - T6 (SORA-W)	Т?	
Aussentemperatur (Programm = Witterung)	Aussentemperaturfühlers	T1 - T8 (SORA-WX)		
Fühler Raumtemperatur (Programm = Raum)	Fühlerbelegung des Raumtemperaturfühlers	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	T?	
Eingang Thermostat	Logikeingang für den Raumthermostaten	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX) SCHB	Т?	
Fühler Vorlauftemperatur	Fühlerbelegung des Vorlauftemperaturfühlers	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	T?	
Ausgang Pumpe	Ausgangsbelegung	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Mischventil	Mischventil vorhanden oder nicht	Ja, Nein	Nein	
Ausgang Ventil auf (Mischventil = Ja)	Ausgangsbelegung für Ventil öffnen (am Ausgang 230V AC \Rightarrow Temperatur	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX)	K?	

DOLDER electronic ag

Bedienungsanleitung SORA-W/WX

9 Service-Modus – Erweiterungen

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
	Vorlauf wird wärmer)	V1 - V8		
Ausgang Ventil zu (Mischventil = Ja)	Ausgangsbelegung für Ventil schliessen (am Ausgang 230V AC \implies Temperatur Vorlauf wird kälter)	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ausgang Kühlen	Ausgangsbelegung für "Kühlung ist aktiv"	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Kollektorladung	Schaltet die Option für die direkte Heizkreisspeisung vom Kollektor ein	Ja, Nein	Nein	
Kollektorladung Ventil (Kollektorladung = Ja)	Anschlussbelegung des Umschaltventils, welches die direkte Heizkreisspeisung vom Kollektor ermöglicht	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Kollektorladung VK (Kollektorladung = Ja)	Gibt an, mit welcher Regelfunktion die Kollektorladung verknüpft werden soll.	alle konfigurierten Funktionen (Integrier- te Funktionen oder Erweiterungen)	keine Ver- knüpfung	

9.13.3. Einstellungen



Finstellungen	Beschreihung	Werte-	Voreinstell-	akt
allgemein	beschieldung	Bereich	wert	eingest.
Frostschutz				10
Raumtemp. <	Ist die Raumtemperatur kleiner als dieser Parameterwert, schaltet die Heizkreispumpe ein.	-20 - 20°C	5°C	
Aussentemp. <	Ist die Aussentemperatur kleiner als dieser Parameterwert, schaltet die Heizkreispumpe ein.	-20 - 20°C	2°C	
Vorlauftemp. <	Ist die Vorlauftemperatur kleiner als dieser Parameter- wert, schaltet die Heizkreispumpe ein.	-20 - 20°C	5°C	
Sollwert Vorlauf	Sollwertvorgabe bei Frostschutzbetrieb	20 - 50°C	30°C	
Übertemperatursch	utz			
Max.	Maximale Vorlauftemperatur, die zum Schutz der	4 - 100°C	45°C	
Vorlauftemp.	Heizkreisleitungen nicht überschritten werden darf.			
Mischventil				
Integral	Verstärkung des Integrals	0 - 100%	40%	
Intervall:	Intervallzeit der Regelung	0 - 300s	30s	
Raumthermostat				
Integral	Integrationskostante zur Glättung (Filterung) des Zweipunktsignals vom Raumthermostaten	0.1 - 100.0K/h	3.0K/h	

9.13 Heiz- und/oder Kühlkreis (nur SORA-WX)

Einstellungen	Beschreibung	Werte-	Voreinstell-	akt.
aligemein	Vonstanta, um dia das gaglättata Daumtharmostatsional	Bereich	wert	eingest.
Ullset	nach einem Schaltvorgang erhöht oder erniedrigt wird	0.0 - 20.0K	1.0K	
Kollektor-Ladung	(nur mit Option Kollektor \rightarrow Heizkreis)	<u>!</u>	,	ļ
dT Kollektor Ein	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und	0 - 30K	10.0K	
	Vorlauftemperatur des Heizkreises bei der das Ventil auf			
	direkte Heizkreisladung vom Kollektor schaltet.			
dT Kollektor Aus	Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und	0 - (dT	4.0K	
	Vorlauftemperatur des Heizkreises bei der das Ventil die	Kollektor		
	direkte Heizkreisladung vom Kollektor verhindert.	Ein - 2K)		
Einstellungen für	Beschreibung	Werte-	Voreinstell-	akt.
Heizen		Bereich	wert	eingest.
Heizgrenze Witteru	ung (Konfiguration Heizen = Ja und Programm = Witterung)			
Ein: Soll -	Die Heizung wird in Betrieb gesetzt, wenn die Differenz	0.0 - 20.0K	6.0K	
Aussentemp. >	zwischen Soll- und Aussentemperatur grösser ist als die-			
A 0 11	ser Parameterwert.		4.017	
Aus: Soll -	Die Heizung wird ausser Betrieb gesetzt, wenn die Diffe-	0.0 - "Ein"	4.0K	
Aussentemp. <	tenz zwischen Soll- und Aussentemperatur kleiner ist als			
Heizgranze Raumt	amperatur (Konfiguration Heizen – Ja und Programm – Raur	i n)	j	<u>.</u>
Fin: Soll - Ist >	Die Heizung wird in Betrieb gesetzt, wenn die Tempera-	0.0 - 20.0K	0.5K	1
	turdifferenz zwischen Soll- und Ist-Wert grösser ist als	0.0 20.01	0.51	
	dieser Parameterwert.			
	Der Sollwert ist durch die unter \rightarrow Menü \rightarrow Benutzer-			
	Einstellungen eingestellte Raumtemperatur vorgegeben.			
	Der Istwert entspricht der gemessenen Raumtemperatur.			
Aus: Soll - Ist <	Die Heizung wird ausser Betrieb gesetzt, wenn die Tem-	-20.0 - 0.0K	-0.5K	
	peraturdifferenz zwischen Soll- und Ist-Wert kleiner ist			
	als dieser Parameterwert.			
	Der Sollwert ist durch die unter \rightarrow Menu \rightarrow Benutzer- Einstellungen eingestellte Paumtemperatur vorgegeben			
	Der Istwert entspricht der gemessenen Raumtemperatur			
Heizkurve Witteru	ng (Konfiguration Heizen = Ja und Programm = Witterung)			j
P1X	$Punkt 1 auf Y Achea \Rightarrow Aussentemperatur$	-20.0°C -	10.0°C	
Aussentemp.	runkt raur X-Achse Aussentemperatur	20.0°C		
P1Y Soll-	Vorlauftemperatur Punkt 1 bei P1X	0 - 100.0°C	27.0°C	
Vorlauttemp.	-			
P2X	Punkt 2 auf X-Achse \Rightarrow Aussentemperatur	-20.0°C -	-10.0°C	
Aussentemp.	*	20.0°C		
P2Y Soll-	Vorlauftemperatur Punkt 2 bei P2X	0 - 100°C	36.0°C	
Vorlauftemp.		0.10000	2000	
Min. Soll- Vorlaufterr	Begrenzung der Vorlauftemperatur nach unten	0 - 100°C	20°C	
Max Soll	Regranzing der Vorlauftemperatur pach oben	Min"	60°C	
Vorlauftemp	Begrenzung der Vorlaurtemperatur nach oben	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00 C	
Heizkurve Raumge	führt (Konfiguration Heizen = Ia und Programm = Raum)	100.0 C	<u>,</u>	
P1X Soll - Ist =	Duplet 1 out V Ashao \Rightarrow Differenz zwischen Sell und	0 - 20.0K	1.0K	
	I unit i au A-Acuse Differenz Zwischen Soll und			
P1Y Vorlauf =	Vorlauftemperaturkorrektur bei P1X	0 - 20 0K	10.0K	
Raum +	· ····································	5 20.01X	10.011	
P2X Soll - Ist =	Punkt 2 suf X_Achee \Rightarrow Differenz zwischen Soll und	0 - 20.0K	4.0K	
	Ist- Temperatur			
P2Y Vorlauf =	Vorlauftemperaturkorrektur bei P2X	0 - 20.0K	40.0K	
Raum +		5 20.01x		
Min. Soll-	Begrenzung der Vorlauftemperatur nach unten	0 - 100°C	20°C	
Vorlauftemp.				



Bedienungsanleitung SORA-W/WX

9 Service-Modus – Erweiterungen

Finstellungen für	Beschreihung	Werte-	Voreinstell-	akt
Heizen		Bereich	wert	eingest.
Max Soll-	Begrenzung der Vorlauftemperatur nach oben	Min" -	60°C	emgest.
Vorlauftemp	begrenzung der vorlauremperatur nach öben	100.0°C	00 C	
Heizkurve Raumko	nrektur (Konfiguration Heizen – Ia und Programm – Raum –	Witterung)	,	J
D1V Soll Let -		0.200K	1012	1
P1X Soll - 1st =	Punkt 1 auf X-Achse → Differenz zwischen Soll- und Ist- Temperatur	0 - 20.0K	1.0K	
P1Y Vorlauf +	Vorlauftemperaturkorrektur bei P1X	0 - 20.0K	2.0K	
P2X Soll - Ist =	Punkt 2 auf V Achse \Rightarrow Differenz zwischen Sell und	0 - 20.0K	4.0K	
	Ist Temperatur			
D2V Vorlauf	Vorlauftemperaturkorraktur bai D2V	0 20.0K	8 NV	
r21 vollaul +		0 - 20.0K	0.01	
Finstellungen für	Beschreibung	Werte-	Voreinstell	akt
Kühlen	besemeibung	Bereich	wert	eingest
Kühlgrenze Witter	ung (Konfiguration Kühlen – Is und Programm – Witterung)	Dereien	weit	cingest.
Ein: Soll	Die Kühlung wird in Potrich gesetzt, wenn die Differenz	20.08	102	1
Aussentern	Die Kunnung wird in Betrieb geseizt, wenn die Differenz	-20.0K -	-1.0 K	
Aussemenip	zwischen Son- und Aussemeniperatur kiemer ist als die-	0.0K		
Aug. Call	Set F di dillettei weit.	0.0.20.0V	100	
Aus. Soll -	Die Kullung wild aussel Benieb gesetzt, wenn die Dille-	0.0 - 20.0K	1.0K	
Aussementp >	dieser Deremeterwart			
Viihlananza Daumt	ulesel Falameter welt.		J	J
Fin Sall Ltd	$\sum_{i=1}^{n} K_{i}^{i} = \sum_{i=1}^{n} K_{i}^{i} = \sum_{i=1}^{n} K_{i}^{i} = K_{i}^{i}$		0.51	·····
Ein: Soll - Ist <	Die Kunlung wird in Betrieb gesetzt, wenn die Tempera-	-20.0 - 0.0K	-0.5K	
	luraliterenz zwischen Soll- und Ist-wert kleiner ist als			
	Der Sollwort ist durch die unter AMenii APenutzer			
	Der Sonwert ist durch die unter \rightarrow Menu \rightarrow Denutzer-			
	Der Istwart antenricht der gemassenen Beumtemperatur			
Aug. Soll Lat N	Die Vühlung wird eusger Patrich genetzt, wann die Tem	00 2 00V	0.5V	
Aus: 5011 - 1st >	Die Kunnung wird ausser Betrieb gesetzt, wenn die Tenn-	0.0 - 20.0 K	0.3K	
	als dieser Parameterwort			
	als ulesel i dialicei welt. Der Sollwert ist durch die unter \rightarrow Menii \rightarrow Benutzer			
	Firstellungen eingestellte Raumtemperatur vorgegeben			
	Der Istwert entspricht der gemessenen Raumtemperatur			
Kiihllzurva Witteru	ng (Konfiguration Kühlen – Ja und Programm – Witterung)	ļ	j	j
D1V	P_{unify} (Komiguration Kunich – Ja und Flögramm – which ung)	0 100°C	24 0°C	Y
Aussentemp	Funkt I auf A-Actise — Aussementperatur	0 - 100 C	24.0 C	
D1V Soll	Vorlauftemperatur Dunkt 1 bei D1V	0 100°C	21.0°C	
Vorlauttemp		0 - 100 C	24.0 C	
DOV	Duplet 2 auf V. Aabea 🔿 Aussantamparatur	0 100°C	28 0°C	
r 2A Aussentemn	Funkt 2 auf A-Actise — Aussementperatur	0 - 100 C	28.0 C	
D2V Soll	Vorlauftemperatur Dunkt 2 bei D2V	0 100°C	20.0°C	
Vorlauftemn	vonautemperatur Funkt 2 ber F2X	0 - 100 C	20.0 C	
Min Soll	Ragranzung der Vorlauftamparatur nach unten	0 100°C	20°C	
Vorlauftemn	begrenzung der vorlautemperatur nach unten	0 - 100 C	20 C	
Max Soll	Ragranzung der Vorlauftamparatur nach oben	0 100°C	21°C	
Max. Soll- Vorlauftemp	begrenzung der vorlauttemperatur nach oben	0 - 100 C	24 C	
Viihllaurus Dourse	afjiht (Konfiguration Kühlen – Is und Dreamann – Deven)		j	
D1V C-11 L	Product (Konfiguration Kunter = Ja und Programm = Kaum)	20.0 0.017	1.012	1
P1X Soll - 1st =	Punkt I auf X-Acnse \rightarrow Differenz zwischen Soll- und	-20.0 - 0.0K	-1.0K	
	Ist- 1 emperatur	20.0 0.077	2.017	
PIY Vorlauf =	voriauttemperaturkorrektur bei PIX	-20.0 - 0.0K	-2.0K	
Kaum +		20.0 0.077	4.017	
P2X Soll - 1st =	Punkt 2 auf X-Acnse \Rightarrow Differenz zwischen Soll- und	-20.0 - 0.0K	-4.0K	
	Ist- 1 emperatur	20.0.0.0 .		
P2Y Vorlauf =	Vorlauftemperaturkorrektur bei P2X	-20.0 - 0.0K	-8.0K	
Kaum +				<u> </u>

Bedienungsanleitung SORA-W/WX

9.14 Regler 0-100%

Einstellungen für	Beschreibung	Werte-	Voreinstell-	akt.
Kuhlen		Bereich	wert	eingest.
Min. Soll-	Begrenzung der Vorlauftemperatur nach unten	0 - 100°C	20°C	
Vorlauftemp.				
Max. Soll-	Begrenzung der Vorlauftemperatur nach oben	"Min" -	24°C	
Vorlauftemp.		100.0°C		
Kühlkurve Raumko	orrektur (Konfiguration Kühlen = Ja und Programm = Raum	+ Witterung)		
P1X Soll - Ist =	Punkt 1 auf X-Achse \Rightarrow Differenz zwischen Soll- und	-20.0 - 0.0K	-1.0K	
	Ist- Temperatur			
P1Y Vorlauf +	Vorlauftemperaturkorrektur bei P1X	-20.0 - 0.0K	-1.0K	
P2X Soll - Ist =	Punkt 2 auf X-Achse \Rightarrow Differenz zwischen Soll- und	-20.0 - 0.0K	-2.0K	
	Ist- Temperatur			
P2Y Vorlauf +	Vorlauftemperaturkorrektur bei P2X	-20.0 - 0.0K	-4.0K	

9.13.4. Messungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Aussentemperatur	T6 12.7°C	aktuelle Temperatur der Gebäudeumgebung
(Programm = Witterung oder		
Programm = Witterung + Raum)		
Raumtemperatur	T2 22.5°C	aktuelle Temperatur der Innenräume
(Programm = Raum oder		
Programm = Witterung + Raum)		
Vorlauftemperatur	T3 45.3°C	aktuelle Vorlauftemperatur
Sollwert	34°C	berechnete Vorlauf-Solltemperatur
Pumpe	Ein	aktueller Zustand des Pumpen-Ausgangs
Ventil auf	Ein	aktueller Zustand des Mischventilausgangs zum
		öffnen des Ventils
Ventil zu	Aus	aktueller Zustand des Mischventilausgangs zum
		schliessen des Ventils
Kollektorladung (mit Option Kollektor \rightarrow	K3 Aus	aktueller Zustand des Umschaltventils für die
Heizkreis)		direkte Heizkreisladung vom Kollektor
Betriebsstunden Pumpe, Ventil auf, Ventil	258h	Zeit, die der jeweilige Ausgang eingeschaltet war
zu		
Anzahl Schaltvorgänge Pumpe, Ventil	6	Anzahl der Einschaltvorgänge des Pumpenaus-
auf, Ventil zu		gangs bzw. der Ventilausgänge

9.13.5. Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
bringt Wärme	Die Heizfunktion ist aktiv.
bringt Kälte	Die Kühlfunktion ist aktiv
Raumtemperatur erreicht	Die Raumtemperatur entspricht der Solltemperatur. Es wird weder geheizt
	noch gekühlt.
Aussentemperatur mild	Die Temperaturdifferenz von der Aussen- zur Soll-Raumtemperatur ist
	gering. Die Heiz- und/oder Kühlfunktion ist vorübergehend ausgeschaltet.
Frostschutzfunktion aktiv	Der Heiz- und / oder Kühlkreis wird vor Frostschäden geschützt.
Übertemperaturschutz	Der Übertemperaturschutz für die Heiz- und / oder Kühlkreisleitungen ist
	aktiv.
Deaktiviert!	Die Heiz- und / oder Kühlkreisfunktion ist deaktiviert.
Wärme vom Kollektor	Der Heizkreis wird direkt vom Kollektor mit Wärme versorgt.
(Kollektorladung = Ja)	

9.14. Regler 0-100%

Die Erweiterung Regler 0-100% stellt einen Regler zur Verwendung mit 3-Weg-Stetig-Regelventilen dar. Die Ansteuerung erfolgt mit Hilfe zweier Relaisausgänge. Alternativ dazu stehen DC-Ausgänge (0 - 10V, optional, 1



Ausgang bei SORA-W, 2 Ausgänge SORA-WX) zur Steuerung von Ventilen oder Pumpen zur Verfügung. Durch geeignete Wahl der Parameter (Sollwert-Typ = Fixer Wert) lassen sich die 0-10V-Ausgänge auch als Konstantspannungsquellen verwenden.

Konfigurationen	Beschreibung	Werte-Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Programm (P)	Dieser Parameter gibt den Typ des zu re- gelnden Wertes an. Bei der Einstellung "Fixer Wert" wird der Reglerausgang fest vorgegeben, d.h. es fin- det keine Regelung statt. Bei den Einstellungen TempDifferenz und Temperatur werden als Regler-Sollwert Temperatur-Differenzen respektive absolute Temperaturen vorgegeben. Mit Hilfe der Einstellung gleitend wird der Sollwert variabel von den Erweiterungen Heizkreis bzw. Speicherladung übernommen.	Fixer Wert, TempDifferenz, Temperatur, Gleitend	Fixer Wert	
Fühler Vorlauf (Programm = Temp Differenz)	Belegung des Vorlauftemperatur-Fühlers	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	T?	
Fühler Rücklauf (Programm = Temp Differenz)	Belegung des Rücklauftemperatur-Fühlers	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	T?	
Fühler Istwert (Programm = Temperatur)	Belegung des Temperaturfühlers, dessen Temperatur geregelt werden soll	T1 - T6 (SORA-W) T1 - T8 (SORA-WX)	Т?	
Invers	Nein: $100 \% \implies 10V$ Ja: $100\% \implies 0V$	Ja, Nein	Nein	
VK	Verknüpfung mit Ausgang	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8		
VK	Verknüpfung mit Funktionsmodul	alle konfigurierten Module		
DC-Ausgang (optional)	Soll der DC-Ausgang 0-10V verwendet werden?	Ja, Nein	Ja	
Ausgang (DC-Ausgang = Ja, optional)	Belegung des DC-Ausgangs.	DC1, DC2	DC?	
Ausgang Ventil auf	Ausgangsbelegung für "Ventil öffnen"	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	
Ausgang Ventil zu	Ausgangsbelegung für "Ventil schliessen"	K1 - K3 (SORA-W) K1 - K6 (SORA-WX) V1 - V8	K?	

9.14.1. Konfiguration

9.14.2. Einstellungen

Einstellungen	Beschreibung	Werte- Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
Fixer Wert (Programm = Fixer Wert)	Der Ausgang hat immer denselben Wert	0 - 100%	50%	
Soll Differenz (Programm = Tempe- ratur-Differenz)	Vorgabe der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur	0 - 100K	10K	
Sollwert	Temperatur-Sollwert	0 - 300 °C	60°C	

9.14 Regler 0-100%

Einstellungen	Beschreibung	Werte- Bereich	Voreinstell- wert	akt. eingest.
(Programm = Temperatur)				
Startwert (mit Option 0-10VDC-Ausgang)	Startwert des 0-10VDC-Ausgangs	0 - 100%	50%	
Startzeit (mit Option 0-10VDC-Ausgang)	Zeitpunk, zu dem der Ausgang auf den Startwert gesetzt werden soll (ermöglicht eine Verzögerung)	0 - 1000s	20s	
Minimaler Wert (mit Option 0-10VDC- Ausgang)	Der minimale Wert wird in keinem Fall unterschritten. Diese Einstellung ermöglicht die Einschränkung des Ausgangs- Wertebereichs.	0 - 100%	40%	
Maximaler Wert (mit Option 0-10VDC- Ausgang)	Der maximale Wert wird in keinem Fall überschritten. Diese Einstellung ermöglicht die Einschränkung des Ausgangs- Wertebereichs.	0 - 100%	100%	
Integral Intervall	Verstärkung des Integrals Intervallzeit des Regelungsvorganges Der Ausgang wird zyklisch in diesem Intervall neu berechnet.	0 - 100% 0 - 1000s	40% 20s	
Änderung (10K)	Der Parameter gibt an, wie gross die Ände- rung des Ausgangs bei einer Temperaturdiffe- renz zwischen Soll- und Ist-Wert von 10K ist.	0 - 100%	5%	

9.14.3. Messungen

Messwerte	Beispiele	Beschreibung
Temperatur Ist	T1 20.3°C	aktuelle Temperatur
(Programm = Temperatur)		
Temperatur Soll	34.0°C	Temperaturvorgabe (Regelziel)
(Programm = Temperatur)		
Differenz Ist	0.0K	aktuelle Differenz zwischen Vor- und Rücklauftem-
(Programm = Temperatur-Differenz oder		peratur
Gleitend)		
Differenz Soll	10.0K	Eingestellte Soll-Temperaturdifferenz zwischen
(Programm = Temperatur-Differenz oder		Vor- und Rücklauf
Gleitend)		
Ausgang	15.9%	aktueller Zustand des Regelausgangs



10. Problembehandlung

Der Regler führt beim Einschalten der Versorgungsspannung einen Selbsttest durch. Ausserdem überwacht er die Fühlereingänge und erkennt einen Defekt der Feinsicherung für die Ausgänge. Zusätzlich werden unzulässige Zustände der Anlage erkannt.

Aus den folgenden Abschnitten gehen die entsprechenden Warnungen und Fehlermeldungen hervor.

Warnung	Beschreibung
Systemfehler	Es liegt ein Problem an der Anlage vor. Die Kollektorpumpe ist seit mehr als 15
	Minuten eingeschaltet, die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Spei-
	cher ist jedoch noch immer sehr hoch (>40K).
Kein Durchfluss	Es liegt ein Problem des Volumenmessteils oder der Pumpe vor. Die Pumpe ist
	seit mehr als 15 Minuten eingeschaltet, der Energiezähler registriert jedoch kei-
	ne Impulse vom Volumenmessteil.
Energie negativ	Es ist eine Ladefunktion aktiv, der Energiezähler registriert jedoch negative
	Energien, d.h. es wird Energie abgeführt. Möglicherweise sind die Temperatur-
	fühler nicht korrekt montiert oder schlecht angeordnet.

10.1. Warnungen

10.2. Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Beschreibung
Tx Fühler Unterbruch!	Der Fühlereingang Tx ist offen bzw. es ist kein Fühler angeschlossen, obwohl
	die Anlagen-Konfiguration auf diesen Fühler zugreift.
Tx Fühler Kurzschluss!	Der Fühlereingang Tx ist kurzgeschlossen.
Sicherung defekt!	Die Feinsicherung für die Ausgänge ist defekt.
Fatal Code1!	Fehler im EEPROM, Sektor Temperaturmessung, Kalibrierung.
Fatal Code2!	Fehler im EEPROM, Sektor Einstellwerte, Modulweise geprüft
Fatal Code3!	Fehler im EEPROM, Sektor Konfigurationswerte
Fatal Code4!	Fehler im Speicher des Datenloggers